



D **Montageanleitung**

NL **Handleiding voor de montage**

HU **Szerelési útmutató**

GB **Assembly instructions**

PL **Instrukcja montażu**



RO **Instrucţiuni de montaj**

FR **Notice de montage**

CZ **Montážní návod**

TR **Montaj talimatı**


IT **Istruzioni di montaggio**


SK **Návod na montáž**

RU **Инструкция по монтажу**

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	






1	1x	ca. 2002 x 330 mm
2	1x	ca. 1981 x 680 mm
3	1x	ca. 1971 x 326 mm
4	1x	ca. 683 x 330 mm
5	1x	ca. 668 x 311 mm
6	1x	ca. 668 x 311 mm
7	1x	ca. 683 x 330 mm
8	1x	ca. 639 x 60 mm
9	1x	ca. 2002 x 60 mm
10	1x	ca. 639 x 60 mm

11	4x	ca. 1074 x 156 mm
12	4x	ca. 1044 x 307 mm
13-L	4x	ca. 310 x 104 mm
13-M	4x	ca. 1032 x 104 mm
13-R	4x	ca. 310 x 104 mm
14	2x	ca. 398 x 637 mm
15	2x	ca. 1065 x 92 mm
16	2x	ca. 437 x 300 mm



A 8,0 x 30 mm 40x	B 34x	C 34x	D 6x	E 3,9 x 9,5 mm 12x	F 3,5 x 13 mm 8x	G 1x
H 4x	I 8x	J 4,0 x 20 mm 8x	K 2,7 x 20 mm 8x	L 27 x 310 mm 8x	M 6,3 x 13 mm 32x	N M4,0 x 9 mm 8x
O 16x	P 8x					

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100




1 = ☹


3 = ☺

1


I 8x


J 4,0 x 20 mm 8x






2











3

A	B	C	D	E
8,0 x 30 mm 20x	4x	16x	4x	3,9 x 9,5 mm 8x












4
B 4x
A 8,0 x 30 mm 8x
C 8x
D 2x
E 3,9 x 9,5 mm 4x
L 27 x 310 mm 8x
M 6,3 x 13 mm 16x
B
M
L
5
6
A


5








M
6,3 x 13 mm
16x
O
16x
G
1x
D Leim
GB Glue
FR Colle
IT Colla
NL Lijm
PL Klej
CZ Lepidlo
SK Glej
HU Enyv
RO Adeziv
TR Tutkal
RU Клей



13-L


4x
13-R
13-M
G
13-M



12
13-L
4x
13-R
13-M



G
11
13-M
13-R
12
180°
180°
13-L
11
20min
4x



180°
90°



11
13-M
O
12
13-L
O
M
M
O
11
12
13-M
O
M
M
O
4x
11
13-M
13-R
M
12

6













7











8







9

N M4,0 x 9 mm

8x




10



H

12 / 13






- (D) **Push-To-Open einstellen**
- (GB) Adjusting the Push-To-Open
- (FR) **Régler les Push-To-Open**
- (IT) Sistemare Push-To-Open
- (NL) **Push-To-Open instellen**
- (PL) Nastawić Push-To-Open
- (CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
- (RO) Nastavenie Push-To-Open
- (HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
- (SK) Reglare Push-To-Open
- (TR) **Push-To-Open ayarlanması**
- (RU) Регулировка Push-To-Open

13 / 13




- (D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**
- (IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)
- (NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**
- (PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
- (CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**
- (RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
- (HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**
- (SK) Reglare uşi (ajustare balamale)
- (TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

11




(D) **Push-To-Open einstellen**	(CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
(GB) Adjusting the **Push-To-Open**	(RO) Nastavenie **Push-To-Open**
(FR) **Régler les Push-To-Open**	(HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
(IT) Sistemare **Push-To-Open**	(SK) Reglare **Push-To-Open**
(NL) **Push-To-Open instellen**	(TR) **Push-To-Open ayarlanması**
(PL) Nastawić **Push-To-Open**	(RU) Регулировка **Push-To-Open**


1.



2.



12



(D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**

(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)

(FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**

(IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)

(NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

(PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

(CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**

(RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

(HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**

(SK) Reglare uşi (ajustare balamale)

(TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

