

Empfohlene Temperatur-Einstellungen - Fortgesetzt

UTENSILIEN

Ninja EverClad Töpfe und Pfannen sind für Metall-Utensilien geeignet, einschließlich Pfannenwender, Löffel, Rührbesen und Kochzangen.

VON HAND SPÜLEN

KEINE aggressiven Reinigungsmittel, Stahlwolle, Scheuerschwämme aus Stahl, bleichmittel- oder peroxidhaltige Reinigungsmittel verwenden, da diese die Pfanne beschädigen können. Nur Scheuerschwämme aus Nylon sollten für intensives Reinigen verwendet werden.

Lasse die Töpfe und Pfannen vor dem Abspülen vollständig abkühlen. Tauche eine heiße Pfanne niemals in kaltes Wasser, da dies zu irreparablen Verformungen führen kann. Reinige die Töpfe und Pfannen nach dem Gebrauch immer gründlich, da Fettablagerungen mit der Zeit zum Anhaften von Lebensmitteln führen können. Wenn du Fettablagerungen oder Verfärbungen auf deinen Töpfen und Pfannen bemerkst, reinige sie gründlich mit Natron und weißem Essig und wische sie dann mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch ab.

FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER DEINER TÖPFE UND PFANNEN

Unsere Töpfe und Pfannen sind so konstruiert, dass sie den härtesten Beanspruchungen standhalten. Damit sie aber weiterhin wie neu aussehen und funktionieren, befolge bitte folgende Anleitung:

- Niemals scharfe Utensilien wie Messer, Gabeln oder Geräte wie elektrische Rührgeräte verwenden
- Pfannen und Deckel halten Temperaturen von bis zu 315 °C auf dem Herd oder im Ofen stand. Bei Temperaturen zwischen 200 und 300 °C Topf- und Pfannendeckel im Ofen nicht länger als 30 Minuten nutzen
- Töpfe und Pfannen niemals trocken kochen lassen
- Eine heiße Pfanne niemals in kaltes Wasser tauchen, da dies zu irreparablen Verformungen führen kann.

NINJA

PRODUKTREGISTRIERUNG - C900DE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt im Vereinigten Königreich kaufen, erhalten Sie automatisch Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Produktqualität (Ihre „gesetzlichen Rechte“). Sie können diese Rechte Ihrem Einzelhändler gegenüber geltend machen. Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte (EverClad), dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zehn (10) Jahren bieten (5 Jahre Standardgarantie plus 5 weitere Jahre bei Registrierung). Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt neu und unbenutzt erworben wird. Diese Bedingungen gelten nur für unsere Garantien – Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben davon unberührt. Die folgenden Bedingungen beschreiben die Bedingungen und den Umfang unserer Garantien, die von SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany („uns“, „unser“, „wir“) bereitgestellt werden. Gesetzliche Rechte, die sich aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, von dem Sie das Produkt gekauft haben, ergeben, sowie die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers und die Ihres Kaufvertrags mit ihm bleiben davon unberührt. Das gilt auch, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

Ninja-Garantie

Ein Küchengerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues product sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat. Unsere Kundendienst-Hotline (**0800 0009063**) ist von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Ninja durchgestellt. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter **www.ninjakitchen.eu**.

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modell
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg). Um die Registrierung durchzuführen, besuchen Sie bitte **www.ninjakitchen.eu**.

WICHTIG

- Die Garantie für das Produkt gilt für zehn (5) Jahre ab dem Kaufdatum (standardmäßig 2 Jahre plus 3 Jahre nach Registrierung).
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Bei Eintritt eines Garantiefalls benötigen wir Ihren Kaufbeleg, um die Richtigkeit der von Ihnen angegebenen Informationen zu überprüfen. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg einreichen können, erlischt Ihre Garantie.

