



Funkwecker Modell A660 Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

- 1.) Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Weckers.
- 2.) Legen Sie zwei neue Batterien vom TYP AAA/LR 03 (1,5V) in das Batteriefach und achten Sie bitte auf die richtige Polarität. Danach ertönt ein akustisches Signal. Der Stunden- und Minutenzeiger beginnen sich zu bewegen, bis sie die 12-Uhr-Position erreicht haben. Ihr Funkwecker geht nun auf Empfang und versucht das deutsche DCF Funksignal zu empfangen.
- 3.) Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie den Deckel einsetzen.
- 4.) Kann Ihr Funkwecker an dem momentanen Standort ein Funksignal empfangen, stellt sich die aktuelle Uhrzeit – Sommer- wie Winterzeit, automatisch ein. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Der Empfang des Funksignals hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und ob er sich in Reichweite des DCF-Signals, d.h. in einem Umkreis von ca. 1500 km, um den Sender bei Frankfurt, befindet.
Bitte drücken Sie während des gesamten Einstellvorganges keine andere Taste.
Sollten Sie längere Zeit keinen Empfang haben und die Zeiger sich nicht automatisch auf die aktuelle Zeit eingestellt haben, nachdem die Batterien eingelegt wurden, so drücken Sie auf der Rückseite des Weckers den Knopf, der mit „RESET“ bezeichnet ist. Dazu verwenden Sie bitte einen feinen, stumpfen Metallstift.

Einstellung Alarmzeit

Drehen Sie den Alarmzeitknopf auf der Gehäuserückseite **nur in Pfeilrichtung**, um die gewünschte Weckzeit einzustellen. Schieben Sie dann den Schieber an der Gehäusesseite nach oben, um den Alarm zu aktivieren. Im Schalterfeld erscheint das Wort „ON“. Auf dem Zifferblatt wird oben rechts die Alarmbereitschaft durch ein rotes Feld signalisiert.

Bedienung Wecker / Snooze-Funktion:

- 1.) Um die Snooze-Funktion (Weckwiederholung) zu aktivieren, drücken Sie bei Ertönen des Alarms auf den Knopf an der oberen Gehäusesseite. Der Alarm ertönt dann nach 5 Minuten wieder. Dieser Snooze-Vorgang kann bis zu 7-mal wiederholt werden.
- 2.) Um den Alarm vollständig auszuschalten, schieben Sie den Schieber an der Gehäusesseite nach unten. Im Schalterfeld erscheint das Wort „OFF“.

Licht

Durch kurzes Drücken des Knopfes an der oberen Gehäusesseite wird die Beleuchtung für ca. 5 Sekunden aktiviert.

Manuelle Einstellung der Uhrzeit

Sollte Ihr Wecker keinen Funkempfang haben oder sich außerhalb der Sendereichweite befinden, so können Sie die Taste für die manuelle Zeiteinstellung „M-SET“ auf der Gehäuserückseite, 3 Sekunden lang drücken, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen. Drücken Sie die dann wiederholt die Taste und solange bis die Zeiger die gewünschte Position erreicht haben. Eine schnellere Zeigerbewegung erreichen Sie, wenn Sie die Taste „M-SET“ gedrückt halten.

Sommerzeit

Ihr Funkwecker stellt sich automatisch von Winter- auf Sommerzeit um.

RESET-Taste

Die „RESET“-Taste auf der Gehäuserückseite kann benutzt werden, um alle fehlerhaften Einstellungen zurückzusetzen oder im Falle von Fehlfunktionen, das Produkt neu zu starten.

RCC-Taste

Mit der „RCC“-Taste auf der Gehäuserückseite kann der Funksignalempfang auch manuell gestartet werden. Der manuelle Funksignalempfang endet automatisch nach 6-12 Minuten. Testempfänge verbrauchen viel Batterieenergie und reduzieren die Batteriebensdauer.

WICHTIG !

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam bevor Sie Einstellungen an Ihrem Funkwecker vornehmen. Bestimmte Situationen können den Funksignalempfang beeinflussen. Um Störungen des Funksignalempfangs zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- 1.) Stellen Sie diesen Funkwecker nicht in die Nähe von elektronischen Geräten mit Magnetfeldern oder Geräten, welche selbst senden.
- 2.) Stellen Sie den Funkwecker nicht auf oder in die Nähe von Metallplatten.
- 3.) Die Empfangsqualität wird beeinträchtigt in Kellern, in Gebäuden mit hohem Stahlanteil, wie z.B. Fabrikhallen, Flughäfen, Hochhäusern und Häusern mit metallbedampften Isolierglasfenstern.
- 4.) Aktivieren Sie den Funksignalempfang nicht in sich bewegenden Objekten, wie z.B. Auto, Zug oder Flugzeug.

Pflegehinweise

Setzen Sie den Wecker nicht extremen Temperaturen (d.h. nicht über 40°C und unter -5°C) aus. Heiße Lichtquellen o.ä. können bereits zur Verformung der empfindlichen Zeiger führen. Stellen Sie den Wecker nicht in die Nähe von stark magnetischen Feldern (z.B. Lautsprecher)

Zur Reinigung den Wecker mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Bleiben die Zeiger stehen ist dies ein Anzeichen die Batterie zu tauschen. Ihr Atrium- Fachhändler wird gerne diesen Service für Sie übernehmen und die leere Batterie fachgerecht entsorgen.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



Hinweise zu Batterien

Sind die in Ihrem Produkt eingesetzten Batterien „leer“, dürfen diese nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterie im Handel oder an den Recyclinghöfen und Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter.

Alle Batterien werden wieder verwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wieder gewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: Pb: Batterie enthält Blei - Cd: Batterie - Hg: Batterie enthält Quecksilber hergestellt für die Marke ATRIUM: www.atrium-uhren.de
Distributor: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, kalb@kalb-ravensburg.de, Germany



GARANTIE - URKUNDE

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von ATRIUM entschieden haben. Unsere Produkte werden mit größter Präzision gefertigt. Sie besitzen technisch ausgereifte Werke und werden einer strengen Endkontrolle unterzogen. Sollte dennoch ein Garantiefall eintreten, werden unter Vorlage dieser Urkunde alle Mängel kostenlos behoben, die auf einem Herstellungsfehler beruhen. Die ATRIUM- Garantie beträgt 2 Jahre. Keine Garantie wird übernommen für Glas, Gehäuse, Batterie, Fremdeingriff, Überbeanspruchung und natürlichen Verschleiß. Die Garantie erlischt bei Eingriff des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung (z.B. Schlag, Fall, Wasser). Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Mit einer eventuellen Reparatur oder einer Ersatzlieferung beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Ref. Nr. _____

Kaufdatum: _____

Name d. Käufers: _____

Fachhändler: _____