SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung Ihres Vibro Body Booster genau durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter oder staubiger Umgebung, um einen elektrischen Schlag oder einen Ausfall der mechanischen Teile zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Innentemperatur über 40 Grad liegt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung. Bitte das Produkt auf ebenem Boden.
- Bitte warten Sie eine Stunde, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn es von einer niedrigen auf eine hohe Temperatur gebracht wird, um zu verhindern, dass Wasserdampf auf der Maschine kondensiert und zu einem Ausfall führt.
- Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung Ihren Arzt zu konsultieren:
  - Patienten, die sich in Behandlung befinden oder sich nicht gut fühlen;
  - Patienten mit bösartigem Tumor;
  - Schwangere oder in der Menstruation;
  - Menschen mit Herzerkrankungen;
  - Osteoporose-Patienten;
  - Personen mit Herzschrittmacher oder anderem implantierten medizinischen elektronischen Instrument;
  - Menschen mit künstlichen Gliedmaßen;
  - Menschen, die empfindlich auf Vibrationen und anstrengende Übungen reagieren.
- Bitte ziehen Sie vor dem Gebrauch die Uhr, den Armreif, das Handy oder andere wertvolle Gegenstände sowie Schlüssel, Messer oder andere prägnante Gegenstände aus, um Schäden oder Körperverletzungen zu vermeiden.
- Rauchen Sie nicht, während Sie das Produkt verwenden.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen medizinischen Geräten.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nicht für medizinische Behandlungszwecke. Verwenden Sie das Produkt nicht direkt nach einer Mahlzeit oder einem Getränk.
- Halten Sie während des Gebrauchs Kinder oder Haustiere vom Produkt fern. Es ist verboten, Finger oder andere Fremdkörper in den Spalt zwischen Mittelabdeckung und Basisabdeckung zu stecken.
- Bei Kindern unter 10 Jahren und über 60 Jahren ist während der Verwendung des Produkts eine Aufsicht erforderlich.
- Die Belastbarkeit des Produkts beträgt 100 kg. Personen über diesem Gewicht wird nicht empfohlen, das Produkt zu verwenden.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung durch eine Person beschränkt.
- Eine unbefugte Demontage, Demontage oder Renovierung darf keinen Stromschlag oder Fehlfunktionen verhindern. Bitte wenden Sie sich sofort an den Hersteller oder den Händler vor Ort, wenn Servicearbeiten erforderlich sind.
- Verwenden Sie das Produkt unter den folgenden Bedingungen nicht mehr, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose:
  - Wasser oder andere Flüssigkeiten werden versehentlich auf das Produkt oder die Steuerung gespritzt.
  - Jedes Zubehörteil ist beschädigt oder die innere Komponente ist freigelegt. Während des Gebrauchs treten abnormale oder starke Schmerzen auf.
  - Stromausfall.
  - Donner- oder Lichtwetter.
- Überprüfen Sie, ob die Spannung mit der für das Produkt angegebenen übereinstimmt. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nasser Hand heraus, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie den Stecker und nicht das Netzkabel fest, um das Netzkabel herauszuziehen. Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, falls der Stromausfall längere Zeit nicht verwendet wird. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Netzkabel verwendet wird Wenn Sie Schäden haben, schalten Sie den Stromschalter aus, ziehen Sie den Stecker und wenden Sie sich zur Reparatur an die Techniker.
- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Anschlussstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Das Gummipedal und die Abdeckungen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, das Reinigungsmittel enthält. Das Reinigungsmittel sollte mit einem Tuch entfernt werden.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln wie Benzol oder Verdünner, da dies zu Verblassen, Korrosion oder Rissen am Produkt führen kann. Spritzen Sie kein Wasser in das Produkt, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Da ein feuchtes Tuch zu Fehlfunktionen des Controllers führen kann, kann nur trockenes Coth verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Stecker bei der Lagerung aus der Stromversorgung gezogen ist.
- Reinigen Sie das Produkt von Staub und Schmutz und halten Sie es sauber und von Orten mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit fern.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollte eine staubdichte Abdeckung (kaufen Sie es selbst) auf das Produkt aufgebracht werden, um das Eindringen von Staub zu verhindern.
- Bitte wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung, wenn Fehlfunktionen von den Verbrauchern nicht selbst behoben werden können.