

Bedienungsanleitung Deutsch

Uhrwerke Kaliber



Kal. 706.1

Kal. 706.3

- Pos. I Ruhestellung** (Uhr läuft)
- Pos. II** *In der Sperrfrist von 22.00–05.00 Uhr sind automatische Schaltvorgänge aktiv. Die Drücker A oder B oder C (Schnellkorrektur: Datum, Wochentag, Monat) dürfen während der Sperrfrist nicht betätigt werden. Werden die Drücker während dieser Frist betätigt, können Fehlfunktionen am Werk auftreten.*

Reihenfolge der Einstellung: Mondphasenanzeige, Wochentag, Datum und Zeit (z.B. nach Batteriewechsel)

1. Krone in Position II herausziehen (Uhr stoppt).
2. Einstellung der Mondphasenanzeige:
 - Mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen bis die Vollmondposition angezeigt wird.
3. Einstellung Wochentag und Datum:
 - Krone drehen bis zur Zeitanzeige 06.00 Uhr (= ausserhalb Sperrfrist).
 - Über die Schnellkorrektur mittels Drücker A das Datum und mittels Drücker B den Wochentag des letzten Vollmondes einstellen (siehe Tabelle). Dann mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen bis zum aktuellen Datum.

Kal. 706.1

Kal. 706.3

4. Einstellung Zeit:
 - Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).
5. Krone zurück in Position I drücken.

Schnellkorrektur Datum:

Drücker A betätigen, bis das aktuelle Datum angezeigt wird (Sperrfrist beachten).

Schnellkorrektur Wochentag:

Drücker B betätigen, bis der aktuelle Wochentag angezeigt wird (Sperrfrist beachten).

Schnellkorrektur Monat: (Kal. 706.3)

Drücker C betätigen, bis der aktuelle Monat angezeigt wird (Sperrfrist beachten).

Vollmonddaten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
JAN	21	10	28	18	07	25	13	3
FEB	19	09	27	16	05	24	12	1
MAR	21	09	28	18	07	25	14	3
APR	19	08	27	16	06	24	13	2
MAY	18	07	26	16	05	23	12	1/31
JUN	17	05	24	14	04	22	11	30
JUL	16	05	24	13	03	21	10	29
AUG	15	03	22	12	1/31	19	09	28
SEP	14	02	21	10	29	18	07	26
OCT	13	01/31	20	09	28	17	07	26
NOV	12	30	19	08	27	15	05	24
DEC	12	30	19	08	27	15	05	24

Gilt für alle Kaliber:

Batterietyp: 371/SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat




RONDA normtech

- 706.1
- 706.3
- 706.B

Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.



Kal. 706.B

Pos. I Ruhestellung (Uhr läuft)

Pos. II Während den nachfolgend erwähnten Sperrfristen sind automatische Schaltvorgänge aktiv. Werden die Drücker innerhalb der Fristen betätigt, können Fehlfunktionen am Werk auftreten.

- Der Drücker A (Schnellkorrektur Datum) darf in der Sperrfrist von 22.00–05.00 Uhr nicht betätigt werden.
- Der Drücker D (Schnellkorrektur Kalenderwoche) darf in der Sperrfrist von Samstag 22.00–Montag 24.00 Uhr nicht betätigt werden.

Reihenfolge der Einstellung: Mondphasenanzeige, Datum, Wochentag und Zeit (z.B. nach Batteriewechsel)

1. Krone in Position II herausziehen (Uhr stoppt).
2. Einstellung der Mondphasenanzeige:
 - Krone im Uhrzeigersinn über 24.00 Uhr drehen bis die Vollmondposition angezeigt wird.

Kal. 706.B

3. Einstellung Wochentag:

- Für die Einstellung des Wochentages ist keine Schnellkorrekturmöglichkeit vorhanden, weshalb der Wochentag wie folgt eingestellt werden muss. Durch rück-/vorwärtsdrehen (↻/↻) der Krone die Zeitanzeige verstellen (↻↻ 01.00 h/↻↻ 22.00 h/↻↻ 01.00 h/↻↻ 22.00 h/↻↻ 01.00 h...), bis der Wochentag des letzten Vollmondes angezeigt wird.

4. Einstellung Datum:

- Krone drehen bis zur Zeitanzeige 06.00 Uhr (= ausserhalb Sperrfrist).
- Mittels Drücker A das Datum des letzten Vollmondes einstellen. Dann mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen bis zum aktuellen Datum.

5. Einstellung Zeit:

- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).

6. Kalenderwoche einstellen:

- Mittels Drücker D die aktuelle Kalenderwoche einstellen (Sperrfrist: Sonntag–Montag beachten).

7. Krone zurück in Position I drücken.

Kal. 706.B

Schnellkorrektur Datum:

Drücker A betätigen, bis das aktuelle Datum angezeigt wird (Sperrfrist Samstag 22.00–05.00 Uhr beachten).

Schnellkorrektur Kalenderwoche:

Drücker D betätigen, bis die aktuelle Kalenderwoche angezeigt wird (Sperrfrist: Samstag 22.00–Montag 24.00 Uhr).

Vollmonddaten

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
JAN	21	10	28	18	07	25	13	3
FEB	19	09	27	16	05	24	12	1
MAR	21	09	28	18	07	25	14	3
APR	19	08	27	16	06	24	13	2
MAY	18	07	26	16	05	23	12	1/31
JUN	17	05	24	14	04	22	11	30
JUL	16	05	24	13	03	21	10	29
AUG	15	03	22	12	1/31	19	09	28
SEP	14	02	21	10	29	18	07	26
OCT	13	01/31	20	09	28	17	07	26
NOV	12	30	19	08	27	15	05	24
DEC	12	30	19	08	27	15	05	24

Gilt für alle Kaliber:

Batterietyp: 371/SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat

