



M175 Instructions

Preset combination:

Combinaison
préprogrammée :

Combinación
preestablecida:

TO OPEN FOR THE FIRST TIME

1. Enter the preset combination located at the top of this sheet.
2. Pull shackle open.

TO SET YOUR OWN COMBINATION

3. OPEN lock and TURN shackle 90° to position I.
4. PUSH shackle in to lock until it "clicks."
5. TURN shackle another 90° to position II.
6. SET dials at black indicator line to desired combination.
7. PULL shackle UP. VERIFY dials remained set to your combination before locking.

Lock is now set to new combination.

TO LOCK: Close the shackle and SCRAMBLE THE DIALS.

TO REOPEN: DIAL your combination and PULL shackle.

TO USE IN LOW LIGHT CONDITIONS

NEW blind dial feature: Rotate dials up until they stop at zero. Next, slowly rotate each dial down while counting the clicks as you dial your combination. Ideal for low light conditions.

Be sure to record your new combination at www.masterlockvault.com.

OUVRIR LE CADENAS LA PREMIERE FOIS

1. Positionnez les molettes sur la combinaison indiquée en haut à droite de ce mode d'emploi.
2. Tirez sur l'anse pour ouvrir le cadenas.

PROGRAMMER VOTRE PROPRE COMBINAISON

3. OUVREZ le cadenas et TOURNEZ l'anse de 90° (¼ de tour) jusqu'à la position I.
4. APPUYEZ fermement sur l'anse jusqu'à ce qu'elle se « clique ».
5. TOURNEZ l'anse d'un nouveau ¼ de tour jusqu'à la position II.
6. REGLEZ les molettes sur la ligne noire selon la combinaison de votre choix.
7. TIREZ sur l'anse. VERIFIEZ que les molettes sont restées sur votre combinaison avant de refermer le cadenas.

UTILISATION DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE LUMINOSITE

NOUVELLE fonction de composition de la combinaison : Tournez les molettes vers le haut jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent à zéro. Ensuite, tournez lentement chaque molette vers le bas tout en comptant les clics lorsque vous composez votre combinaison. Idéal pour des conditions de faible luminosité.

Notez votre combinaison et conservez-la dans un endroit sûr ou sur www.masterlockvault.com.

SCHLOSS ZUM ERSTEN MAL OFFNEN

1. Die oben auf diesem Blatt angegebene voreingestellte Kombination einstellen.
2. Bügel nach oben ziehen.

EIGENE KOMBINATION EINSTELLEN

3. Schloss OFFNEN und Bügel um 90° in Position I DREHEN
4. Bügel bis zum Einrasten nach UNTEN DRÜCKEN.
5. Bügel um weitere 90° in Position II DREHEN
6. Ziffern an der schwarz markierten Linie auf die gewünschte Kombination STELLEN.
7. Bügel nach OBEN ZIEHEN. Vor dem Schließen ÜBERPRÜFEN, ob Ziffern noch auf der gewünschten Kombination stehen.

VERWENDUNG BEI SCHLECHTEN LICHTVERHÄLTNISSEN

NEUE Funktion nicht sichtbare Ziffern: Alle Ziffern auf 0 drehen. Anschließend jede Ziffer einzeln nach unten drehen und dabei die Anzahl der "Klicks" zählen, bis die Ziffern der Kombination erreicht sind. Ideal bei schlechten Lichtverhältnissen.

Notieren Sie Ihre neue Kombination unter www.masterlockvault.com.

DE EERSTE KEER OPENEN

1. combinatie in die boven aan deze bladzijde staat.
2. Trek de beugel open.

UW EIGEN COMBINATIE INSTELLEN

3. OPEN het slot en DRAAI de beugel 90° naar stand I.
4. DUW de beugel in het slot tot hij "klik".
5. DRAAI de beugel nog 90° naar stand II.
6. STEL de cijfers op het zwarte indicatielintje in de gewenste combinatie in.
7. TREK de beugel OMHOOG. CONTROLEER of de cijfers nog op de door u ingestelde combinatie staan voordat het slot sluit.

GEbruik BIJ WEINIG LICHT

NIEUW blind instellen: Draai de cijfers omhoog tot ze bij nul stoppen. Draai elk cijfer omhoog naar uw combinatie terwijl u de klikken telt. Ideaal voor als er weinig licht is.

Sla uw nieuwe combinatie op bij www.masterlockvault.com.

PARA ABRIR POR PRIMERA VEZ

1. Compongla la combinación preconfigurada que aparece en la parte superior de esta hoja.
2. Tire del gancho para abrirlo

PARA CONFIGURAR SU PROPIA COMBINACIÓN

3. ABRA el candado y GIRE el gancho 90° hasta la posición I.
4. EMPUJE el gancho hacia dentro hasta que haga "clic."
5. TIRE del gancho otros 90° hasta la posición II.
6. CONFIGURE los discos en la línea indicadora color negro hasta la combinación deseada.
7. JALE el gancho hacia ARRIBA. VERIFIQUE que los discos hayan permanecido sin moverse de la combinación que configuró antes de cerrar con seguro.

El candado ya está configurado con la nueva combinación.

PARA CERRAR: Cierre el gancho y GIRE LOS DISCOS EN FORMA ALEATORIA.

PARA VOLVER A ABRIR:

Compongla su combinación en los DISCOS y TIRE del gancho.

PARA USAR EN CONDICIONES DE POCA ILUMINACIÓN

NOVA característica de uso: Gire los discos hacia arriba hasta que se detengan en el cero. Después, gire lentamente cada disco hacia abajo mientras cuenta los clics conforme compone su combinación con los discos. Ideal para condiciones de baja iluminación.

Asegúrese de registrar su paquete combinado en www.masterlockvault.com.

PER LA PRIMA APERTURA

1. Inserire la combinazione preimpostata riportata all'inizio delle presenti istruzioni.
2. Aprire l'arco.

PER IMPOSTARE LA PROPRIA COMBINAZIONE PERSONALE

3. APRIRE il lucchetto e ruotare l'ARCO di 90° portandolo in posizione I.
4. PREMERE l'arco nel lucchetto fino a sentire "clic".
5. GIRARE l'arco ancora di 90°, portandolo in posizione II.
6. POSIZIONARE le cifre sulla linea di riferimento nera, componendo la combinazione desiderata.
7. TIRARE l'arco VERSO L'ALTO. VERIFICARE che le cifre siano rimaste impostate sulla combinazione scelta prima di chiudere il lucchetto.

Ora la nuova combinazione è impostata sul lucchetto.

PER CHIUDERE: chiudere l'arco e RIMESCOLARE LE CIFRE.

PER RIAPRIRE: INSERIRE la combinazione e TIRARE l'arco.

PER L'USO IN CONDIZIONI DI LUCE SCARSA

NUOVA funzione cifre: ruotare le cifre fino a quando non si fermano in corrispondenza dello zero. Quindi ruotare lentamente ogni cifra verso il basso, contando i clic durante la composizione della combinazione. Ideale per le condizioni di luce scarsa.

Ricordare di registrare la nuova combinazione su www.masterlockvault.com.

ABRIR O CADEADO PELA PRIMEIRA VEZ

1. Inserir a combinação predefinida situada ao cima desta folha.
2. Puxar a argola para abrir o cadeado.

PROGRAMAR A SUA PRÓPRIA COMBINAÇÃO

3. ABRIR o cadeado e RODAR a argola 90° até à posição I.
4. Para bloquear, PRESSIONAR a argola até ouvir um clique.
5. RODAR novamente a argola 90° até à posição II.
6. POSICIONAR os aros na linha preta, segundo a combinação desejada.
7. PUXAR a argola. Verificar que os aros permanecerem posicionados na sua combinação antes de fechar o cadeado.

O cadeado está agora programado com a nova combinação.

PARA BLOQUEAR: Fechar a argola e MISTURAR OS AROS.

PARA ABRIR NOVAMENTE:

ENTRAR a sua combinação e PUXAR a argola.

UTILIZAÇÃO EM CONDIÇÕES DE POUCA LUMINOSIDADE

NOVA função da combinação: Rodar os aros para cima até parar no zero. Em seguida, rodar lentamente cada aro para baixo, contando os cliques, enquanto entra a sua combinação. Ideal para condições de pouca luminosidade.

Não se esqueça de guardar a sua nova combinação no www.masterlockvault.com.

ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1. Καταχωρήστε τον προκαθορισμένο συνδυασμό που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλίου.
2. Τραβήξτε το λαμόγιο για να ανοίξετε το λουκέτο.

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

3. ΑΝΟΙΞΤΕ το λουκέτο και ΓΥΡΙΣΤΕ το λαμόγιο 90° στη θέση I.
4. ΠΑΤΗΣΤΕ το λαμόγιο μέσα στο λουκέτο μέχρι να κάνει «κλικ».
5. ΓΥΡΙΣΤΕ το λαμόγιο ακόμη 90° στη θέση II.
6. ΡΥΘΜΙΣΤΕ τον επιθυμητό συνδυασμό με τα περιστρεφόμενα κομμάτια στη μαύρη ενδεικτική γραμμή.
7. ΤΡΑΒΗΣΤΕ το λαμόγιο προς τα ΠΛΑΝΟ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ότι τα κομμάτια παραμένουν ρυθμισμένα στο συνδυασμό σας προτού κλειδώσετε το λουκέτο.

Τώρα έχετε ρυθμίσει τον καινούργιο συνδυασμό στο λουκέτο.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ:

Κλείστε το λαμόγιο και ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΤΥΧΑΙΕ ΘΕΣΕΙΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕ το συνδυασμό και ΤΡΑΒΗΣΤΕ το λαμόγιο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ χαρακτηριστικό τυφλής επιλογής συνδυασμού: Περιοστήτε τα κομμάτια μέχρι να τερματιστούν στο μηδέν. Έπειτα, περιστρέψτε αργά κάθε κομμάτι μετρώντας τα κλικ καθώς σχηματίζετε το συνδυασμό σας. Ιδανικός τρόπος για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Μην ξεχάσετε να καταχωρήσετε το νέο συνδυασμό σας στο www.masterlockvault.com.

SLIK ÅPNES LÅSEN FORSTE GANG

1. Opprett den forhåndsinnstilte koden som oppgis øverst på dette ark.
2. Trekk i bøylen slik at den åpnes.

SLIK LAGER DU DIN EGEN KODE








3. ÅPNE opp låsen, og DREI bøylen 90° til posisjon I.
4. SKYVE PÅ bøylen til den "klikker" og går i lås.
5. DREI bøylen nok 90° til posisjon II.
6. OPPRETT ønsket tallkombinasjon ved den sorte indikatorlinjen.
7. TREKK bøylen OPP. SJEKK at tallene forblir i riktig kombinasjon for du låser.

Låsen har nå din kode.

LIK BRUKES LÅSEN I DÅRLIG LYS

NY funksjon for dårlig lys: Roter tallene oppover til de stopper på null. Roter deretter hvert tall nedover mens du teller klikkene etter hvert som du oppretter koden. Ideelt i dårlig lys.


Påse at du registrerer koden din på www.masterlockvault.com.



Store all your codes and passwords on Vault, a safe, secure and free application from Master Lock. To find out more visit www.masterlockvault.com or search for the App on your Smartphone.



SÅDAN ÅBNES HÆNGELÅSEN FØRSTE GANG 1. Sæt den forhåndsindstillede kode anført øverst på dette ark. 2. Træk boljen op.	ÖPPNING AV HÄNGLÅSET FÖRSTA GÅNGEN 1. Mata in den förinställda kombinationskoden som anges högst upp på detta blad. 2. Dra upp bygeln.	ENSIMMÄINEN AVAUSKERTA 1. Syötä tämän sivun yläosassa oleva tehdaskoodi. 2. Vedä sanka auki. OMAN NUMEROYHDISTELMÄN ASETUS 3. AVAA lukko ja KÄÄNNÄ sanka 90 astetta I-asentoon. 4. PAINA sankaan lukon sisään kunnes se napsahtaa. 5. KÄÄNNÄ sanka uudeelleen 90 astetta II-asentoon. 6. SÄÄDÄ kiekkoilla haluamasi numeroyhdistelmä mustan merkkijohvan kohdalle. 7. VEDÄ sanka YLÖS. TARKISTA ennen lukutusta, että kiekot pysyvät numeroyhdistelmässä. Lukossa on nyt uusi numeroyhdistelmä. LUKITUS: Sulje sanka ja SEKOITA NUMEROYHDISTELMÄ. AVAUS: SÄÄDÄ numeroyhdistelmääsi ja VEDÄ sanka.	OTWIERANIE PIERWSZY RAZ 1. Wprowadzić kombinację podaną w górnej części niniejszej instrukcji. 2. Pociągnąć i otworzyć kablak klódkí. USTAWIENIE WŁASNEJ KOMBINACJI 3. OTWORZYĆ klódkę i OBRÓCIĆ kablak o 90° w położenie I. 4. WSLUNĄĆ sanka w klódkę tak, aby usłyszeć „kliknięcie”. 5. OBRÓCIĆ kablak o kolejne 90° w położenie II. 6. USTAWIĆ pokręta na czarnej linii wskaźnika w wybranej kombinacji. 7. WYCIĄGNĄĆ kablak klódkí. SPRAWDZIĆ, czy pokręta pozostają w wybranym ustawieniu przed zablokowaniem. Klódka jest skonfigurowana z nową kombinacją. BLOKOWANIE: Zamknąć kablak i POZMIENIĆ USTAWIENIA. POKRETEL. OTWIERANIE: USTAWIĆ kombinację i WYCIĄGNĄĆ kablak klódkí.	A LAKAT ELSŐ KINYITÁSA 1. Adják meg az útnutató felső részén található előre beállított kombinációt 2. Húzza fel a kengyelt a kinyitáshoz. SAJÁT KOMBINÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA 3. NYISSA KI a lakatot, majd FORGÁSSA EL a kengyelt 90°-os szögben az I-es pozícióba. 4. NYOMJA BE a kengyelt zárt pozícióba, ameddig egy „kattanást” nem hall. 5. FORDÍTSA EL a kengyelt 90°-os szögben a II-es pozícióba. 6. ÁLLítsa a tárcsákat a fekete jelzővonalaknál a kívánt kombinációra. 7. HÚZZA FEL a kengyelt. Zárás előtt ELLENŐRÍZZE, hogy a tárcsák a kívánt kombináción maradtak. A lakat mostantól az új kombinációval nyílik. ZÁRÁS: Zárja le a kengyelt és FORGASSA EL A SZÁMOZOTT TÁRCSÁKAT. ISMÉTELT KINYITÁS: ADJA MEG a kombinációt, majd HÚZZA MEG a kengyelt.	DESCHIDEREĂ PENTRU PRIMA DATĂ 1. Introduceți combinația presetată situată în partea superioară a acestei fișe. 2. Trageți toarta pentru a deschide lacătul. SETAREA PROPRIEI COMBINATII 3. DESCHIDEȚI lacătul și ROTIȚI toarta la 90° în poziția I. 4. ÎMPINGEȚI toarta pentru a bloca lacătul, până când auziți un clic. 5. ROTIȚI toarta încă 90° până în poziția II. 6. SETAȚI cifrele la linia indicatoare de culoare neagră, pentru a stabili combinația dorită. 7. TRAGEȚI toarta în SUS. ASIGURAȚI-VĂ că cifrele au rămas setate la combinația dorită înainte de a bloca lacătul. Acum este setată noua combinație. BLOCAREA: Închideți toarta și ROTIȚI MOLETELE ALELUI. REDESCHIDEREĂ: FORMAȚI combinația aleasă și TRAGEȚI toarta.	PRVNÍ OTEVŘENÍ 1. Zadejte přednastavenou kombinaci, která je uvedena nahoře na tomto listu s návodem. 2. Vytáhněte oko a zámek otevře. NASTAVENÍ VLASTNÍ KOMBINACE 3. OTEVŘETE zámek a OTOČTE okem o 90° do polohy I. 4. ZATLAČTE oko do zámku, dokud neuslyšíte kliknutí. 5. OTOČTE oko o dalších 90° do polohy II. 6. NASTAVTE kruhovou stupnici tak, aby byla čísla zvolené kombinace proti černé rýse. 7. VYTÁHNĚTE oko. Před uzavřením OVĚŘTE číselnou kombinaci, kterou jste nastavili. Na zámku je nyní nastavena nová kombinace. UZAVŘENÍ: Uzavřete oko zámku a PŘETOČTE NASTAVENOU KOMBINACI. OTEVŘENÍ: Otačením NASTAVTE zvolenou kombinaci a VYTÁHNĚTE oko zámku.	ДЛЯ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ 1. Установите комбинацию цифр, указанную в верхней части данной инструкции. 2. Потяните до открытия хомута. ДЛЯ УСТАНОВКИ СВОЕЙ КОМБИНАЦИИ 3. ОТКРОЙТЕ замок и ПОВЕРНИТЕ хомут на 90° в положение I. 4. НАЖМИТЕ на хомут до щелчка. 5. ПОВЕРНИТЕ хомут еще на 90° в положение II. 6. НАСТАВЬТЕ цифры у черного указателя в желаемой комбинации. 7. ПОТЯНИТЕ хомут ВВЕРХ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, что цифры остаются в Вашей комбинации перед закрытием. Теперь замок установлен на новую комбинацию. ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ: Закройте хомут и СКОРОТЕ ВАШУ ЦИФРЫ. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ: НАБЕРИТЕ Вашу комбинацию и ПОТЯНИТЕ за хомут.	ILK KEZ ACSMAK IÇIN 1. Bu formun en üstünde bulunan önayar kombinasyonuna giriş yapın. 2. Kilidi çekerek açın. KENDİ KOMBİNASYONUNUZU AYARLAMAK IÇIN 3. Anahtarı AÇIN ve kilidi 90° ÇEVİREK I konumuna getirin. 4. "tik" sesi gelinceye kadar kilidi anahata doğru İTİN. 5. Kilidi yine 90° ÇEVİREK II konumuna getirin. 6. Sıyah gösterge çizgisindeki göstergeleri istediğiniz kombinasyona ayarlayın. 7. Kilidi ÇEKEREK ÇIKARIN. Kilitmeden önce göstergelerin kombinasyonuna ayarlandığını DOĞRULAYIN. Kilit artık yeni kombinasyona ayarlı. KİLİTLEMEK IÇIN: Kilidi kapatın ve GÖSTERGELERİ KARİŞTİRİN. YENİDEN ACSMAK IÇIN: Kombinasyonunuza GETİRİN ve kilidi ÇEKİN. DÜŞÜK İŞİK ŞARTLARINDA KULLANMAK IÇIN YENİ arama özelliği: Sıfırda duruncaya kadar göstergeleri yukarı çevirin. Ardından, kombinasyonunuzu çevirdiğe tiklan sayarken her göstergesi aşağı doğru çevirin. Düşük ışık şartları için idealdir. Yeni kombinasyonunuzu www.masterlockvault.com.	初めて開ける時 1. この紙の上部に書いてあるブリセツトコードを入力します。 2. シャックルを引上げて開けます。 新しいコードを入力する 3. ロックを開け、シャックルを90度回してポジションIに入れます。 4. シャックルをロックに入れます。カチツと音がするまで押し込みます。 5. シャックルを再度90度、逆方向に同じポジションIIに入れます。 6. ディヤルの黒のラインの位置の数字を新しいコードに合わせます。 7. シャックルを引上げます。ロックする前に、セツトした数字が間違っていないかどうか確認します。これで新しいコードがセツトされました。 ロックするには：シャックルを開め、ダイヤルの数字をスクランブルします。 ロックを開けるには：コードを合わせ、シャックルを引上げます。 暗い場所を使う時 暗い場所を使うことを止める新しい機能。全ての数字を止めるまで上に回してゼロに入ります。それから一つずつ数えながらゆっくりと下に戻して数字を合わせて行きます。暗くて数字が読めない時にはこうしてコードを合わせることができます。 コード番号はウェブサイト www.masterlockvault.com.
SÅDAN PROGRAMMERER DU DIN EGEN KODE 3. ÅBN hængelåsen og DREJ boljen 90° indtil position I. 4. SKUB boljen godt nedad, indtil du hører et "klik." 5. DREJ boljen endnu 90° indtil position II. 6. STIL rulleknapperne på den sorte linje på den ønskede kode. 7. TRÆK boljen OP. KONTROLLER, at rulleknapperne stadig er indstillet på din kode, før du lukker hængelåsen. Nu er hængelåsen indstillet på den nye kode. FOR AT LÅSE: Luk hængelåsen og FORSTYR RULLEKNAPPERNE. FOR AT ÅBNE: SÆT din kode og TRÆK boljen OP.	INSTÄLLNING AV EN EGEN KOMBINATIONSKOD 3. ÖPPNA låset och VRID bolgen 90° till position I. 4. TRYCK in bolgen i hänglåset till ett "klik" hörs. 5. VRID bygeln ytterligare 90° till position II. 6. STÄLL IN sifferhjulen vid den svarta linjen till önskad kombinationskod. 7. Dra upp bygeln. KONTROLLERA att sifferhjulerna är kvar på önskad kombinationskod innan du låser hänglåset. Låset är nu inställt på den nya kombinationskoden. LÅSNING: Stäng bygeln och SLUMPA SIFFERKODEN. ÖPPNING PÅ NYTT: MATA IN din kombinationskod och DRA UPP bygeln.	KÄYTTÖ HEIKOISSA VALAISTUKSESSA UUSI sokkivalinta -toiminto: Käännä kiekkoja ylöspäin kunnes ne pysähtyvät nolau. Käännä sen jälkeen jokaista kiekkoa hitaasti alaspäin ja laske napsaukset samalla kun säädät kombinaatioskoodi. Verraton heikossa valaistuksessa. Varmista uusi numeroyhdistelmäsi ja tallenna se osoitteessa: www.masterlockvaul.com.	Ustawianie własnej kombinacji 3. Otwórz zamek i obróć kablak o 90° w położenie I. 4. Wsunąć sanka w klódkę tak, aby usłyszeć „kliknięcie”. 5. Obrócić kablak o kolejne 90° w położenie II. 6. Ustawić pokręta na czarnej linii wskaźnika w wybranej kombinacji. 7. Wyciągnąć kablak klódkí. Obsługa przy słabym oświetleniu NOWA funkcja obsługi w ciemności: Obróć pokręta, aby ustawić je w położeniu zero. Następnie, powoli obracaj każde pokręto, licząc kliknięcia, aby ustawić kombinację. Idealne rozwiązanie w warunkach słabego oświetlenia. Proszę pamiętać o zarejestrowaniu nowej kombinacji na stronie www.masterlockvaul.com.	Utilizarea în condiții de iluminare slabă Funcție NOUĂ de setare a combinației fără a vedea cifrele: Rotiți moletele până când cifrele se opresc la zero. Apoi, pentru setarea combinației, rotiți încet fiecare moleță în jos, numărând clicurile. Funcție ideală în condiții de iluminare slabă. Nu uitați să înregistrați noua combinație pe site-ul www.masterlockvaul.com.	První otevření Nová možnost nastavení: Náslepo: Otačte číselníkem, až se zastaví na nule. Pak pomalu otačte každou kruhovou stupnici a nastavte kombinaci tak, že budete počítat jednotlivá kliknutí. Ideální pro špatné světelné podmínky. Nezapomeňte nahrát novou kombinaci na www.masterlockvaul.com.	При плохом освещении НОВАЯ функция слепого набора: Поворачивайте цифры вверх, пока они не остановятся на ноль. Затем медленно поворачивайте каждую цифру, считая щелчки, пока не установится Ваша комбинация. Функция идеально подходит для плохого освещенных мест. Вы можете сохранить Вашу комбинацию на www.masterlockvaul.com.			



Store all your codes and passwords on Vault, a safe, secure and free application from Master Lock. To find out more visit www.masterlockvault.com or search for the App on your Smartphone.