THOMSON

KOMPAKTER MIXER THBL96BC

GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/35/EU (Aufhebung der Richtlinie 73/23/ EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG) und der Richtlinie 2014/30/ EU (Aufhebung der Richtlinie 89/336/ EWG) Richtlinie).

CE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung von Elektrogeräten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

• Lesen Sie alle Warnungen und Anweisungen.

• Überprüfen Sie vor der Verwendung des Mixers, ob die Spannung der Steckdose, an die Sie das Gerät anschließen möchten, der auf dem Typenschild des Mixers angegebenen Spannungsanforderung entspricht.

• Die Verwendung von Aufsätzen, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, einschließlich Deckel oder Glas, kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

• Das Gerät darf nicht zum Mischen sehr harter oder trockener Zutaten verwendet werden, da dies die Klingen beschädigen kann.

• Sie müssen den Ein / Aus-Schalter nach jedem Gebrauch auf „0“ stellen. Stellen Sie sicher, dass der Motor vollständig gestoppt ist, und ziehen Sie den Mixer aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät zerlegen.

• Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

• Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

• Bewahren Sie dieses Handbuch auf.

• Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

• Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

• Bei Verwendung für kommerzielle Zwecke, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung erlischt die Garantie. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.

• Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs des Geräts hoch sein.

• Dieses Gerät ist nur für den Haus- und Innenbereich bestimmt.

• Geräte können von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch vorgesehen.

• Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung ausgelegt.

• Das Produkt muss gemäß den nationalen Verdrahtungsregeln installiert werden.

• Die Steckdose muss mit einem Erdungsanschluss ausgestattet sein. Wenn das Netzteil nicht geerdet ist, dürfen Sie das Gerät nicht anschließen.

• Beim Umgang mit Klingen müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Klinge aus dem Glas nehmen oder leeren und während der Reinigung. • Schalten Sie den Mixer aus und trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Zubehör wechseln, oder sich an bewegliche Teile nähern.

• Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

• Entsorgung und Umweltschutz Wenn Sie Ihre Elektrik entsorgen möchten

Wenn das Gerät ausgetauscht werden muss oder nicht mehr verwendet wird, sollten Sie die Umwelt schützen. Fragen Sie die örtlichen Behörden nach umweltfreundlichen Möglichkeiten für die Abfallentsorgung.

• Beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und beim Reinigen ist Vorsicht geboten.

• Trennen Sie den Mixer immer von der Stromversorgung, wenn er unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie ihn zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.

• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden oder bevor Sie ihn reinigen / warten.

• **Vorsicht:** Stellen Sie sicher, dass der Mixer wird ausgeschaltet, bevor es vom Ständer entfernt wird.

• Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

• Nicht länger als 1 Minute ununterbrochen arbeiten. Lassen Sie den Motor 1 Minute ruhen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

• Mischen Sie niemals kochend heiße Flüssigkeit. Senken Sie die Temperatur, bevor Sie sie zum Mischen in den Krug geben.

• **Bei Lebensmittelkontakt verwenden.**

WICHTIG

ES IST STRENGSTENS VERBOTEN, DAS STROMKABEL SELBST AUSZUTAUSCHEN. WENN ES BESCHÄDIGT IST, MUSS ES DURCH DEN NACHVERKAUFSDIENST IHRES EINZELHÄNDLERS, DEN HERSTELLER, SEINEN DIENSTLEISTER ODER EINE ÄHNLICH QUALIFIZIERTE PERSON ERSETZT WERDEN, UM GEFAHR ZU VERMEIDEN.

WENN IHR GERÄT RUNTERFÄLLT, BRINGEN SIE ES ZUR PROFESSIONELLEN INSPEKTION, BEVOR SIE ES WIEDER IN BETRIEB NEHMEN. INTERNE SCHÄDEN KÖNNEN SICHERHEITSGEFAHR DARSTELLEN.

WENDEN SIE SICH BEI PROBLEMEN ODER REPARATUREN BITTE AN DEN KUNDENDIENST IHRES EINZELHÄNDLERS, DEN HERSTELLER, SEINEN SERVICEMITARBEITER ODER EINE ÄHNLICH QUALIFIZIERTE PERSON, UM EINE GEFAHR ZU VERMEIDEN.

Lernen Sie ihr Gerät kennen:

1. Gemessene Tasse

2. Sicherheitsverriegelung Steckender Stift des Deckels

3. Deckel

4. Sicherheitsverriegelungsloch des Glases

5. Glasbehälter

6. Klingensatz

7. Sicherheitsschlossauslass des Glases

8. Motoreinheit9. Geschwindigkeitsknopf

10. Saugfüsse



VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Reinigen Sie alle Teile, bevor Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden (siehe „Pflege und Reinigung“).

2. Wickeln Sie das Netzkabel von der Motoreinheit auf die entsprechende Länge ab und schließen Sie es an eine Steckdose an.

Gebrauchsanweisung

Schritt 1:

• Setzen Sie das Glas auf die Motoreinheit

Schritt 2:

• Drehen Sie das Glas gegen den Uhrzeigersinn, um die Motoreinheit einzuschrauben

• Obst / Gemüse waschen und in kleine Stücke schneiden - ca. 2x2cm.

• Geben Sie das Obst / Gemüse in ein Glas und geben Sie den gewünschten Wasserstand hinzu oder eine flüssige Mischung in das Glas. Achten Sie darauf, dass Essen nicht über die höchste Linie eingefüllt wird.

Schritt 3:

•Setzen Sie den Deckel in das Glas ein

Schritt 4:

• Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um das Glas einzuschrauben.

• Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelung eingesetzt ist, es muss In das Sicherheitsschlossloch des Gefäßschachts. Wenn nicht, funktioniert die Motoreinheit nicht

Schritt 5:

• Setzen Sie den gemessenen Becher in den Deckel ein

• Schließen Sie das Gerät an und drehen Sie den Geschwindigkeitsknopf auf 1,2. Positionieren Sie die Basis auf Ihrer Lebensmittelanforderung.

• Lassen Sie den Mixer innerhalb von 2 Minuten laufen. und dann mindestens 1 Min. für die 2. Operation ruhen lassen. Verwenden Sie das Gerät nicht für mehr als zwei Vorgänge. Maschine 30 Min abkühlen lassen. vor dem 3. Mal Betrieb.

• Öffnen Sie niemals den Deckel, wenn sich die Klinge noch dreht. Für eine zusätzliche Kaution können Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, bevor Sie den Deckel abnehmen.

• Um während der Verarbeitung flüssige Zutaten hinzuzufügen, entfernen Sie den Messbecher des Deckels und gießen Sie Flüssigkeit durch die Öffnung im Deckel.

• Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, schalten Sie das Gerät aus und rühren Sie die Zutaten mit einem Spatel um.



Komprimierten Status:

Schritt 1:

• Stellen Sie das Glas verkehrt herum auf. Und in die Motoreinheit einsetzen.

Schritt 2:

• Setzen Sie den Deckel auf das Glas

Schritt 3:

• Setzen Sie den Messbecher in den Deckel ein und dann erhalten Sie den komprimierten Status.



VORSICHT: Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten ununterbrochen.

SICHERHEITSVERRIEGELUNGSSYSTEM

Dieser Mixer verfügt über ein Sicherheitsverriegelungssystem. Mit diesem System funktioniert das Gerät nur, wenn der Mixbecher richtig positioniert und an der Motoreinheit verriegelt ist.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Mixer richtig zusammenzubauen:

1. Stellen Sie die Motoreinheit mit der Vorderseite in Ihre Richtung auf den Tisch.

2. Stellen Sie den Mixbecher mit dem Griff nach rechts auf die Motoreinheit. Das Gefäß ist richtig positioniert, wenn sich der Pfeil direkt über dem Entriegelungssymbol an der Motoreinheit befindet.

3. Drehen Sie den Mixbecher nach rechts, bis Sie ein leichtes Klicken hören. Die Pfeile an der Motoreinheit und am Gefäß sollten in diesem Moment ausgerichtet sein. Das Mixglas ist jetzt richtig eingerastet.

4. Setzen Sie den Deckel mit dem Deckelgriff in Ihre Richtung auf den Mixbecher.

5. Drehen Sie den Deckel nach rechts, sodass sich der Griff direkt über dem Griff des Mixbechers befindet. Der Mixer ist jetzt einsatzbereit.

VORSICHT

1. Die Betriebszeit kann je nach Menge der Zutaten variieren.

2. Schneiden Sie trockene Zutaten vor dem Mischen in kleine Stücke (2 bis 3 cm).

3. Beginnen Sie immer damit, trockene Zutaten mit einer kleinen Menge Flüssigkeit zu mischen. Fügen Sie nach und nach Flüssigkeit durch die Deckelöffnung hinzu.

4. Halten Sie das Gerät, indem Sie während des Betriebs Ihre Hand auf den Deckel legen.

PRAKTISCHE TIPPS

• Mit diesem Gerät können Sie eine separate Sauce Hollandaise herstellen, oder eine selbstgemachte Mayonnaise aufbewahren.

• Schneiden Sie Lebensmittel für eine homogenere Mischung in kleine Würfel (ca. 2 bis 3 cm).

• Füllen Sie den Mixbecher niemals über den angegebenen Höchststand hinaus.

• Wenn Sie trockene Zutaten mischen, halten Sie das Gerät gelegentlich an, um die an den Seiten des Mixbechers verbliebenen Zutaten mit einem Spatel abzukratzen.

• Um Obst und Gemüse besser zu mischen, egal ob es roh oder gekocht ist, schneiden Sie es in kleine Stücke.

• Um verschiedene Zutaten miteinander zu mischen, mischen Sie zunächst die Flüssigkeit und fügen Sie dann die trockenen Zutaten hinzu.

• Denken Sie daran, Samen von Früchten zu entfernen und die Knochen vom Fleisch zu entfernen, um eine Beschädigung der Klingen zu vermeiden.

Hinweis: Verwenden Sie niemals sehr heiße Flüssigkeiten und betreiben Sie das Gerät niemals mit einem leeren Gefäß. Es kann jedoch verwendet werden, um Eis zu zerkleinern.

PFLEGE UND REINIGUNG

Schnelle Reinigung

1. Füllen Sie den Mixbecher zur Hälfte mit warmem Wasser und einer kleinen Menge Reinigungsmittel.

2. Halten Sie die Taste „PULSE“ 1-2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. 3-4 Mal wiederholen.

3. Nehmen Sie den Mixbecher heraus und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus.

Gründliche Reinigung

4. Schrauben Sie die Klingeneinheit aus dem Mixbecher ab, indem Sie den Halter gegen den Uhrzeigersinn drehen.

5. Entfernen Sie den Befestigungsring von der Klingeneinheit.

6. Waschen Sie den Deckel des Mixbechers, den Messbecher, die Klingeneinheit und den Mixbecher in heißem Seifenwasser.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Glas leer ist, bevor Sie den Befestigungsring entfernen. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit der Klingeneinheit.

Hinweis: Reinigen Sie keine Teile des Geräts in der Spülmaschine.

Motoreinheit reinigen

Verwenden Sie einen weichen, mit Seifenwasser angefeuchteten Schwamm, um die Motoreinheit abzuwischen.

Hinweis: Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser.

Gerät aufbewahren

1. Wickeln Sie das Netzkabel um den Kabelspeicher an der Unterseite der Motoreinheit.

2. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Spannung: 220-240 V ~
Frequenz: 50-60 Hz
Leistung: 600 W.

Dieses auf dem Produkt angebrachte Logo weist darauf hin, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Abfallverarbeitung im Rahmen der 2012/19 / EG für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) fällt. Das Vorhandensein gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten kann potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit im Wiederaufbereitungszyklus des Produkts haben.

Daher sollte dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden.

Als Verbraucher ist Ihre Rolle entscheidend für den Kreislauf der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Rückgewinnung von elektrischen und elektronischen Geräten. Das Abfallempfangszentrum und die Sammeleinrichtungen werden Ihnen von den örtlichen Gemeinden (Recyclinganlagen) und Händlern zur Verfügung gestellt.

Sie sind dafür verantwortlich, die Ihnen zur Verfügung stehenden selektiven Abfallsammelsysteme zu verwenden.

Die Garantie deckt weder die Verschleißteile des Produkts noch die Probleme oder Schäden ab, die sich ergeben aus:

(1) Oberflächenverschlechterung aufgrund normaler Abnutzung des Produkts;

(2) Defekte oder Verschlechterungen aufgrund des Kontakts mit Flüssigkeiten und Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;

(3) Vorfälle, Missbrauch, Missbrauch, Änderung, Demontage oder nicht autorisierte Reparatur;

(4) unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder Anschluss an eine falsche Spannung;

(5) jegliche Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder nicht genehmigt wurde.

Die Garantie erlischt, wenn das Typenschild und /oder die Seriennummer des Produkts entfernt werden.

Viel Freude mit ihrem neuen Produkt

THOMSON ist eine Marke von Technicolor SA, die unter Lizenz der SCHNEIDER CONSUMER GROUP verwendet wird.

Dieses Produkt wird von importiert

SCHNEIDER VERBRAUCHERGRUPPE,

12 rue Jules Ferry, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, FRANKREICH