



Art.-Nr. 099-T

- | | |
|-----------|---|
| DE | Gebrauchsanweisung
Faltbare Sackkarre |
| GB | Instruction Manual
Luggage Cart |
| ES | Manual de Instrucciones
Portacargas plegable |
| FR | Notice d'utilisation
Diable pliable |
| NL | Gebruiksaanwijzing
Opvouwbare steekwagen |

Faltbare Sackkarre
Art.-Nr. 099-T

Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Sackkarre ist vorgesehen für den Transport von Lasten im privaten Bereich. Die Sackkarre ist nicht vorgesehen zum Transport von Personen oder Tieren und ist nicht für gewerbliche Verwendung bestimmt.

Technische Daten

Tragfähigkeit: max. 90 kg
Gewicht: ca. 5,5 kg
Höhe: max. 1080 mm
min: 715 mm
Auflagefläche: ca. 350 x 240 mm

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie sie für späteren Gebrauch auf. Bei Weitergabe der Sackkarre an Dritte ist auch diese Anleitung weiter zu geben.
- Prüfen Sie die Sackkarre vor jedem Gebrauch auf einwandfreien Zustand. Bei Schäden ist diese möglicherweise nicht ausreichend sicher.
- Verwenden Sie die Sackkarre nur, wenn der Transportgriff vollständig herausgezogen und eingerastet ist.
- Betätigen Sie nicht den Feststellbügel, solange sich eine Last auf der Auflagefläche befindet.
- Verwenden Sie die Sackkarre nur auf glatten, ebenen Flächen, nicht auf Treppen oder abschüssigem Gelände. Falls die Last von der Auflagefläche kippen kann, sichern Sie diese mithilfe von Spannseilen oder -gurten.
- **ACHTUNG!** Es besteht Quetschgefahr an der Stelle, wo die Holme von dem oberen Teil in den unteren Teil einfahren. Fassen Sie die Sackkarre nicht in diesem Bereich oder an den Holmen an!

Rad-Montage

- Drücken Sie den Splint (4) zusammen und ziehen Sie ihn aus der Bohrung der Achse.
- Stecken Sie nun das Rad (5) so auf die Achse, dass die Hülse (6) zwischen Rad und Achslager (7) liegt.
- Stecken Sie zum Schluss den Splint (4) durch die Bohrung an der Achse und biegen Sie die Splintenden um.

Anwendung

1. Drücken Sie den Feststellbügel (2) nach vorne.
2. Ziehen Sie den Transportgriff (1) der Sackkarre heraus, bis er einrastet.
3. Klappen Sie die Auflagefläche (3) herunter.
4. Nach Gebrauch Auflagefläche (3) nach oben klappen, Feststellbügel (2) nach vorne drücken und Transportgriff (1) einschieben.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Sackkarre mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch, falls Verschmutzungen sichtbar sind. Das Produkt ist wartungsfrei.

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

2 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach.

Wir garantieren während der Garantiezeit:

- Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- Kostenloser Ersatz aller Teile, die schadhaft werden.
- Einschließlich kostenlosem, fachmännischen Service (d. h. unentgeltliche Montage durch unsere Fachleute)

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Bei evtl. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

42859 Remscheid

Telefon: +49 (0)2191/37 14 71
Telefax: +49 (0)2191/38 64 77
E-Mail: service@br-mannesmann.de

