P26812

Master Lock

M40EURDNUM Instructions

TO OPEN FOR THE FIRST TIME

1. Set lock to the concealed combination on back of package.
2. Slide lever to open.

TO SET YOUR OWN COMBINATION

3. Locate 'reset' tool on back of package. Insert tool in side of lock. Lock must be OPEN to reset.
4. Push tool in and turn 90° clockwise. Must PUSH IN AND TURN to reset combination.
5. Set to desired combination. Turn tool counter-clockwise and remove.
6. Be sure to record your new combination at www.masterlockvault.com.
7. Close lock and scramble dials to close.

OUVRIR LE CADENAS LA PREMIERE FOIS

1. Positionnez les molettes sur la combinaison dissimulée au dos de l'emballage.
2. Faites glisser la manette vers le bas pour ouvrir le cadenas.

PROGRAMMER VOTRE PROPRE COMBINAISON

3. Ôtez la clé de codage au dos de l'emballage. Insérez-la dans la serrure sur le côté du cadenas. Le cadenas doit être maintenu OUVERT pour modifier la combinaison.
4. Appuyez FERMEMENT sur la clé et tournez-la à 90° (1/4 de tour) dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Réglez les molettes sur la combinaison de votre choix. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
6. Notez votre combinaison et conservez-la dans un endroit sûr ou sur www.masterlockvault.com.
7. Refermez le cadenas et brouillez les molettes pour verrouiller.

SCHLOSS ZUM ERSTEN MAL ÖFFNEN

1. Die auf der Rückseite der Verpackung versteckte Kombination einstellen.
2. Griff nach unten drücken und öffnen.

EIGENE KOMBINATION EINSTELLEN

3. Den «Reset» Schlüssel, der sich auf der Rückseite der Verpackung befindet, in die Seite des Schlosses stecken. Um eine neue Kombination einstellen zu können, muss das Schloss OFFEN sein
4. Schlüssel fest drücken und im Uhrzeigersinn um 90° drehen. Schlüssel gleichzeitig drücken und drehen, um die Kombination zurückzustellen
5. Gewünschte Kombination einstellen. Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
6. Die neue Kombination unter www.masterlockvault.com speichern.
7. Schloss verschließen und Kombination verstellen.

DE EERSTE KEER OPENEN

1. Voer de vooraf ingestelde combinatie in die boven aan deze bladzijde staat.
2. Schuif de grendel naar beneden om het slot te openen.

UW EIGEN COMBINATIE INSTELLEN

3. Lokaliseer de sleutel op de achterzijde van de verpakking. Steek hem in de opening aan de zijkant van het slot. Het slot moet OPEN zijn om de combinatie te wijzigen.
4. Duw de sleutel erin en draai hem 90° naar rechts. U moet hem INDRUKKEN EN DRAAIEN om de combinatie te wijzigen.
5. Stel de gewenste combinatie in. Draai de sleutel naar links en haal hem eruit.
6. Vergeet uw combinatie niet te registeren op www.masterlockvault.com.
7. Sluit het slot en verdraai de wieltjes om het slot te blokkeren.

PARA ABRIR POR PRIMERA VEZ

1. Componga la combinación preconfigurada que aparece en la parte superior de esta hoja.
2. Deslice la palanca para abrir.

PARA CONFIGURAR SU PROPIA COMBINACIÓN

3. Localice la herramienta para "restablecer" situada en la parte posterior del paquete. Inserte la herramienta en el lateral de la cerradura. El candado debe estar ABIERTO para poder restablecer.
4. Presione la herramienta y gire 90° hacia la derecha. Debe PRESIONAR Y GIRAR para restablecer la combinación.
5. Programe la combinación deseada. Gire la herramienta hacia la izquierda y retírela.
6. Asegúrese de registrar su nueva combinación en www.masterlockvault.com.
7. Cierre el candado y deshaga la combinación para bloquearlo.

PER LA PRIMA APERTURA

1. Comporre sul lucchetto la combinazione nascosta nella parte posteriore dell'imballaggio.
2. Spostare la levetta per aprire.

PER IMPOSTARE LA PROPRIA COMBINAZIONE PERSONALE

3. Prendere il resettatore dalla parte posteriore dell'imballaggio. Inserirlo nel foro sul fianco del lucchetto. Il lucchetto deve essere APERTO per essere resettato.
4. Premere CON FORZA il resettatore e ruotarlo di 90° in senso orario. È necessario PREMERE E RUOTARE per impostare di nuovo la combinazione.
5. Impostare la combinazione desiderata. Ruotare il resettatore in senso antiorario e rimuoverlo.
6. Ricordare di Registrare la nuova combinazione su www.masterlockvault.com.
7. Chiudere il lucchetto e scombinare la combinazione per bloccarlo.

ABRIR O CADEADO PELA PRIMEIRA VEZ

1. Inserir a combinação predefinida situada ao cima desta folha.
2. Deslize o cursor para baixo para abrir o cadeado.

PROGRAMAR A SUA PRÓPRIA COMBINAÇÃO

3. Descubra a chave de "reiniciação" na parte traseira da embalagem. Insira a chave na ranhura da parte lateral do cadeado. O cadeado tem de estar ABERTO para alterar a combinação.
4. Empurre a chave para dentro e rode-a 90°no sentido dos ponteiros do relógio. Tem de EMPURRAR PARA DENTRO e RODAR a chave para alterar a combinação.
5. Seleccione a combinação pretendida. Rode a chave no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio e retire-a.
6. Não se esqueça de gravar a sua nova combinação em www.masterlockvault.com.
7. Chiudere il lucchetto e scombinare la combinazione per bloccarlo.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1. Καταχωρήστε τον προκαθορισμένο συνδυασμό που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φύλλου.
2. Μετακινήστε το μοχλό για να το ανοίξετε.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

3. Αναζητήστε το κλειδί «μηδενισμού» στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Τοποθετήστε το κλειδί στο πλάι του λουκέτου. Το λουκέτο πρέπει να είναι ΑΝΟΙΧΤΟ για να μηδενιστεί.
4. Πιέστε το κλειδί σταθερά προς τα μέσα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα κατά 90°. Για να μηδενίσετε τον συνδυασμό, πρέπει να ΠΙΕΣΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΕΤΕ το κλειδί.
5. Ρυθμίστε τον επιθυμητό συνδυασμό. Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.
6. Σημειώστε κάπου τον νέο σας συνδυασμό ή καταχωρήστε τον στο www.masterlockvault.com.
7. Κλείστε το λουκέτο και γυρίστε τα κουμπιά σε τυχαίες θέσεις για να το κλειδώσετε

SLIK ÅPNES LÅSEN FØRSTE GANG

1. Opprett den forhåndsinnstilte koden som oppgis øverst på dette arket.
2. Skyv hendelen nedover for å åpne hengelåsen.


SLIK LAGER DU DIN EGEN KODE

3. Ta ut 'reset'-nøkkelen på baksiden av emballasjen, og plasser den på siden av låsen. Låsen må være ÅPEN når du endrer kombinasjonen.
4. Skyv nøkkelen inn og drei den 90° med klokken. Nøkkelen skal SKYVES INN OG DREIES RUNDT for at du skal kunne innstille kombinasjonen.
5. Innstill ønsket kombinasjon. Drei nøkkelen mot klokken, og fjern den.
6. Påse at den nye kombinasjonen blir registrert på www.masterlockvault.com.
7. Lukk igjen låsen og vri tilfeldig på kombinasjonshjulene for å låse.


1.




2.



3.



4.



5.





SÅDAN ÅBNES HÆNGELÅSEN FØRSTE GANG

1. Sæt den forhåndsindstillede kode anført øverst på dette ark.
2. Glid knoppen nedad for at åbne.

SÅDAN PROGRAMMERER DU DIN EGEN KODE

3. Tag kodenøglen af bag på emballagen. Sæt nøglen ind i siden på hængelåsen. Hængelåsen skal være ÅBEN for at ændre koden.
4. Tryk nøglen godt ind og drej den 90° med uret. Nøglen skal SKUBBES IND OG DREJES for at kunne ændre koden.
5. Sæt den ønskede kode. Drej nøglen mod uret og tag den ud.
6. Notér din kode og opbevar den et sikkert sted eller på www.masterlockvault.com.
7. Luk hængelåsen og forstyr rulleknapperne for at låse.

ÖPPNING AV HÄNGLÅSET FÖRSTA GÅNGEN

1. Mata in den förinställda kombinationskoden som anges högst upp på detta blad.
2. Skjut spaken för att öppna.

INSTÄLLNING AV EN EGEN KOMBINATIONSKOD

3. Leta reda på "nollställnings"-verktyget på baksidan av förpackningen. Sätt verktyget i låsets sida. Låset måste vara ÖPPET för att kunna nollställas.
4. För in verktyget och vrid 90° medurs. Man måste TRYCKA IN OCH VRIDA för att nollställa kombinationen.
5. Ställ in önskad kombination. Vrid verktyget moturs och ta ut det.
6. Var noga med att spara den nya kombinationen på www.masterlockvault.com.
7. Stäng låset och slumpa rattarna för att låsa.

ENSIMMÄINEN AVAUSKERTA

1. Syötä tämän sivun yläosassa oleva tehdaskoodi.
2. Liu'uta vipu auki.

OMAN NUMEROYHDISTELMÄN ASETUS

3. Ota pakkauksen takaosassa oleva nollaustyökalu. Työnnä työkalu lukon sivuun. Lukko täytyy olla AUKI-asennossa nollausta varten.
4. Paina työkalu sisään ja käännä 90 ° myötäpäivään. Koodin nollausta varten työkalua täytyy PAINAA SISÄÄN JA KÄÄNTÄÄ.
5. Aseta haluamasi koodi. Käännä työkalua vastapäivään ja poista se.
6. Muista tallentaa uusi koodisi osoitteessa: www.masterlockvault.com.
7. Lukitse lukko sekoittamalla kiekot.

OTWIERANIE PIERWSZY RAZ

1. Wprowadzić kombinację podaną w górnej części niniejszej instrukcji.
2. Przesuń dźwignię w celu otwarcia.

USTAWIENIE WŁASNEJ KOMBINACJI

3. Znajdź narzędzie do 'resetu' z tyłu opakowania. Włóż narzędzie z boku kłódki. Aby zresetować, kłódka musi być OTWARTA.
4. Wcisnij narzędzie i obróć o 90° w prawo. Aby zresetować kombinację należy WCISNĄĆ I OBRÓCIĆ.
5. Ustaw żądaną kombinację. Obróć narzędzie w lewo i wyjmij je.
6. Zapisz nową kombinację na stronie www.masterlockvault.com.
7. Zamknij kłódkę i wymieszaj szyfr w celu zamknięcia.

A LAKAT ELSŐ KINYITÁSA

1. Adja meg az útmutató felső részén található előre beállított kombinációt
2. Csúsztassa a kart a nyitáshoz.

SAJÁT KOMBINÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA:

3. Keresse meg a „visszaállító" eszközt a csomagolás hátsó oldalán. Vezesse be az eszközt a lakat oldalába. A visszaállításhoz a lakatnak NYITVA kell lennie.
4. Nyomja be az eszközt, majd fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba 90°-os szögben. A kombináció visszaállításához az eszközt BE KELL NYOMNI ÉS EL KELL FORDÍTANI.
5. Állítsa be a kívánt kombinációt. Fordítsa el az eszközt az óramutató járásával ellentétes irányba, majd távolítsa el.
6. Bizonyosodjon meg arról, hogy az új kombinációját rögzítette a www.masterlockvault.com weboldalon.
7. Zárja le a lakatot, majd forgassa el a tárcsákat a záráshoz.

DESCHIDEREA PENTRU PRIMA DATĂ

1. Poziționați moletele utilizând combinația ascunsă în partea din spate a ambalajului.
2. Glisați maneta în jos pentru a deschide lacătul.

SETAREA PROPRIEI COMBINAȚII

3. Găsiți instrumentul de resetare în partea din spate a ambalajului. Introduceți instrumentul în partea laterală a lacătului. Lacătul trebuie să fie DESCHIS pentru a fi resetat.
4. Împingeți instrumentul și rotiți 90° în sensul acelor de ceasornic. Trebuie să ÎMPINGEȚI ÎNAUNTRU ȘI SĂ ROTIȚI pentru a reseta combinația.
5. Setați combinația dorită. Rotiți instrumentul în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l.
6. Înregistrați noua dumneavoastră combinație pe www.masterlockvault.com.
7. Închideți lacătul și rotiți moletele pentru a-l închide.

PRVNÍ OTEVŘENÍ

1. Zadejte přednastavenou kombinaci, která je uvedena nahoře na tomto listu s návodem.
2. Posunutím páčky jej otevřete.

NASTAVENÍ VLASTNÍ KOMBINACE

3. Najděte "nulovací" nástroj na zadní straně obalu. Zasuňte jej do boku zámku. Zámek musí být OTEVŘENÝ, než jej vynulujete.
4. Zasuňte nástroj a otočte o 90° ve směru hodinových ručiček. Heslo vynulujete tak, že nástroj ZASUNETE A OTOČÍTE.
5. Nastavte na požadované heslo. Otočte nástroj proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
6. Nezapomeňte si své nové heslo uložit na adrese www.masterlockvault.com.
7. Zámek zavřete a zamkněte změnou kombinace.

ДЛЯ ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ

1. Установите комбинацию цифр, указанную в верхней части данной инструкции.
2. Передвиньте рычажок и откройте замок.

ДЛЯ УСТАНОВКИ СВОЕЙ КОМБИНАЦИИ

3. Найдите ключ для сброса кода на задней поверхности упаковки. Вставьте его в отверстие на замке сбоку. При сбросе прежнего кода замок должен находиться в ОТКРЫТОМ состоянии.
4. С усилием введите ключ внутрь и поверните его на 90° по часовой стрелке. Для сброса кода необходимо ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЕ И СДЕЛАТЬ ПОВОРОТ.
5. Установите новый код. Поверните ключ против часовой стрелки и извлеките его.
6. Обязательно запишите свой новый код на www.masterlockvault.com.
7. Закройте замок и перемешайте диски, фиксируя его в закрытом положении.

İLK KEZ AÇMAK İÇİN

1. Bu formun en üstünde bulunan önayar kombinasyonuna giriş yapın.
2. Kolu kaydırarak açın.

KENDİ KOMBİNASYONUNUZU AYARLAMAK İÇİN

3. Paketin arkasındaki 'reset' yazısını bulun. Aleti kilidin içine yerleştirin. Şifre kombinasyonunu sıfırlamak için kilidin AÇIK olması gerekir.
4. Aleti içeri doğru itin ve saat dönüş yönünde 90° çevirin Kombinasyonu sıfırlamak için aletin İTİLMESİ ve ÇEVRİLMESİ gerekir.
5. Arzu edilen kombinasyonu ayarlayın. Aleti saat dönüş yönünün tersi yönde çevirin ve çıkarın.
6. Yeni kombinasyonu www.masterlockvault.com adresine kaydettiğinizden emin olun.
7. Kilidi kapatın ve şifre kadranını çevirerek karıştırın.

初めて開ける時

1. この紙の上部に書いてあるプリセットコードを入力します。
2. レバーをスライドして開けます。


新しいコードをセットするには

3. パッケージ裏側にある「リセット」ツールを使います。ツールをロックの中に入れます。リセットする時、ロックは必ず開放状態であることが必要です。
4. ツールを押し入れ、90度時計回りに回します。コードをリセットするには押し込んで回さなければなりません。
5. 新しいコードを入力します。ツールを反時計回りに回して外します。
6. 新しいコードはホームページ www.masterlockvault.comに保管することをお忘れなく。
7. ロックを閉め、ダイヤルをスクランブルして閉めます。


1.




2.



3.



4.



5.





Store all your codes and passwords on Vault,
a safe, secure and free application from Master Lock.
To find out more visit **www.masterlockvault.com**
or search for the App on your Smartphone.