

**1.) Aktivierung des Weckers**

Um den Wecker in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie bitte den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gehäuses, indem Sie den Batteriefachdeckel zur Unterseite hin wegschieben. Beim Einlegen der Batterie achten Sie bitte auf die richtige Polarität, wie sie im Batteriefach gekennzeichnet ist. Zu verwenden ist eine Alkali-Batterie des Typs Mignon /AA LR6. Schließen Sie danach den Batteriefachdeckel wieder.

**2.) Einstellen der Uhrzeit**

Benutzen Sie den rechten Einstellknopf auf der Gehäuserückseite um die exakte Uhrzeit der Zeiger einzustellen.

**3.) Einstellen des Alarms**

Der Wecker besitzt einen vierstufigen Crescendo-Alarm (ansteigendes Wecksignal). Das akustische Wecksignal wird durch die blinkende Zifferblattbeleuchtung unterstützt.

Drehen Sie den linken Einstellknopf auf der Gehäuserückseite, um die gewünschte Weckzeit einzustellen. Aktivieren Sie die Weckzeit, indem Sie den Schiebeschalter an der Rückwand des Gehäuses nach oben schieben. Von vorne ist die farbige Markierung für die Alarmbereitschaft zu sehen.

**4.) Einstellen der Schlummerfunktion (Snooze /Weckwiederholung)**

Um die Schlummerfunktion zu aktivieren, drücken Sie bitte, bei Ertönen des Alarms, auf das LIGHT/SNOOZE-Feld auf der Gehäusevorderseite, oben rechts. Nach ca. 5 Minuten ertönt das Signal wieder.

Um die Weckzeit ganz auszuschalten, schieben Sie den rückwärtigen Schalter nach unten. Die farbige Markierung für die Alarmbereitschaft ist dann nicht mehr zu sehen.

**5.) Licht**

Das Licht wird aktiviert, indem Sie das LIGHT/SNOOZE-Feld auf der Gehäusevorderseite, oben rechts, drücken.

**6.) Pflegehinweise**

Setzen Sie den Wecker nicht extremen Temperaturen (d.h. nicht über 40°C und unter -5°C) aus. Heiße Lichtquellen o.ä. können bereits zur Verformung der empfindlichen Zeiger führen. Stellen Sie den Wecker nicht in die Nähe von stark magnetischen Feldern (z.B. Lautsprecher). Zur Reinigung den Wecker mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Bleiben die Zeiger stehen ist dies ein Anzeichen die Batterie zu tauschen. Ihr Atrium-Fachhändler wird gerne diesen Service für Sie übernehmen und die leere Batterie fachgerecht entsorgen.

**7.) Hinweise zum Umweltschutz**

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.



**8.) Hinweise zu Batterien:**

Sind die in Ihrem Produkt eingesetzten Batterien „leer“, dürfen diese nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterie im Handel oder an den Recyclinghöfen und Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter.

Alle Batterien werden wieder verwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wieder gewinnen. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen.

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: Pb: Batterie enthält Blei - Cd: Batterie enthält Cadmium HG: Batterie enthält Quecksilber



hergestellt für die Marke ATRIUM: [www.atrium-uhren.de](http://www.atrium-uhren.de)

Distributor: Kurt-Eberhard Kalb KG, Gartenstr. 26, 88212 Ravensburg, [kalb@kalb-ravensburg.de](mailto:kalb@kalb-ravensburg.de), Germany

**GARANTIE – URKUNDE**

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von ATRIUM entschieden haben. Unsere Produkte werden mit größter Präzision gefertigt. Sie besitzen technisch ausgereifte Werke und werden einer strengen Endkontrolle unterzogen. Sollte dennoch ein Garantiefall eintreten, werden unter Vorlage dieser Urkunde alle Mängel kostenlos behoben, die auf einem Herstellungsfehler beruhen. Die ATRIUM- Garantie beträgt 2 Jahre. Keine Garantie wird übernommen für Glas, Gehäuse, Batterie, Fremdeingriff, Überbeanspruchung und natürlichen Verschleiß. Die Garantie erlischt bei Eingriff des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung (z.B. Schlag, Fall, Wasser). Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Mit einer eventuellen Reparatur oder einer Ersatzlieferung beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Ref.Nr. \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Name d. Käufers: \_\_\_\_\_

Fachhändler: \_\_\_\_\_