

Art. Nr. 2101 6042


LKZ 41164



D Montageanleitung
FR Notice de montage
NL Handlieding voor de montage
CZ Montážni návod
HU Szerelési útmutató
TR Montaj talimati

GB Assembly instructions
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montazu
SK Návod na montáž
RO Instrukctiuni de montaj
RU Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	520x400x16	1		13	520x355x16	1	
2	520x400x16	1		14	222x353x16	1	
3	300x140x16	2		15	1998x423x38	1	
4	300x140x16	2		16	952x354x16	1	
5	445x140x16	2		17	1992x420x16	1	
6	402x80x16	1		18	452x470x22	1	
7	402x80x16	1		19	452x470x22	1	
8	1984x80x16	1		20	468x354x16	1	
9	1920x60x16	1		21	468x354x16	1	
10	480x224x22	2		22	530x480x3	2	
11	1950x80x16	1		23	530x482x3	2	
12	520x355x16	1		24	421x310x3	2	
				25	L=519	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	









1


x2






2


x2






3


x2






4


x2



5


x2



S
189569
x2
U
M4x16
000379
x2


S
4
U
10
24
5
3
S
U


6


x2


M
L300
193080
x2
O
3x13
000767
x8



O
M
O
O
24
M
O
10
4
O
M


7







8









9



B
000146
15x12
x8
C
000151
8x35
x8
W
125913
x4
W
B
C
BOTTOM
B
C
B
W
1
C
B
TOP
C
B
C
TOP
B
W
B
C
2
W
B
C
BOTTOM
C
B
C
W
W


10



A
090913
7x32
x2
B
000146
15x12
x4
W
125913
x2
B
A
B
B
12
A
B
W
12
W
A
B
W
W

11



A
7x32
090913
x2
B
15x12
000146
x4
W
125913
x2



B
A
B
13
A
B



W
13
W



A
B
W
W

12


A
7x32
090913
x2
B
15x12
000146
x8


B
B
B
14
B
B
B
B
A
16
A
B
B



A


B

13

P 168847 x4


Q 235594 6.3x16 x8




14

O 000767 3x13 x12

V 203684 x4




15




A 090913	7x32	x2
B 000146	15x12	x2
C 000151	8x35	x10

16




A 090913	7x32	x2
B 000146	15x12	x6
C 000151	8x35	x6


17




18




19




20




21







22




23




24




25




26




27


E
20x0.5
100640
x12
E
15
2
13
16
17
12
1


28


F
135021
x20
G
3x20
000759
x24
Y
062367
x4
L1=L2
F,G
G,Y
L2
L1
22
23
15
1
F
G


29


H,I,J,K
2
15
16
12
17
1

H
J
I
I
K



H
155999
x1
I
3.5x16
000754
x2
J
4.5x45
090185
x1
K
8x40
013859
x1

30


15
21
2
16
20
17
1

20
21

31



M 193080 L300 x2


N 235593 6x8 x8


O 000767 3x13 x4


32


P 168847 x4


R 010942 4x16 x8









15
21
16
20
1
17
10
10



S 189569 x2

T M4x25 005960 x2

X home affaire 238965 x1



Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	ll fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti – bezpodmínečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byt' potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögziteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerende bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !