Newport



D Montageanleitung

FR Notice de montage

CZ Montázni návod

RO Instructiuni de montaj

PL Intrukcja montazu

HU Szerelési útmutató

GB Assembly instructions


NL Handleiding voor de montage

IT Istruzioni di montaggio

RU инструкция по сборке


SK Návod na montáž


TR Montaj talimati






Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • İsim • Название	**Newport DB**
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	**SH51**
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo Тип	**OHNE**










A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
													
4x	4x 8x90	4x 10x80	4x 8x20	4x M8	5x M6	5x M6	5x M6	5x M6	2x	4x	2x 8x60	2x 8x30	2x M8

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • İsim • Название	**Newport DB**
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	**SH51**
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo Тип	**LARO**











A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4x	4x 8x90	4x 10x80	4x 8x20	4x M8	5x M6	5x M6	5x M6	5x M6	2x	4x	2x 8x60	2x 8x30	2x M8



A		4x
B		4x 8x90
C		4x 10x80
D		4x 8x20
E		4x M8



K		4x
J		2x
I		5x M6
H		5x M6
G		5x M6
F		5x 6x45

L	M	N
		
2x 8x60	2x 8x30	2x M8

Achtung! Schrauben nicht überdrehen

FR Attention! Ne serrez pas trop

CZ Dávej Pozor! Nepřetahujte

RO Ai Grija! Nu strângeți

PL Uważaj! Nie dokręcać zbyt mocno

HU Vigyázz! Ne húzza túl

GB Watch Out! Do not over tighten

NL Let Op! Niet te vast

IT Attento! Non stringere


RU Осторожно! Не затягивайте

SK Dávaj Pozor! Nepreťahujte

TR Dikkat! Üzerinde sıkmayın

3.

Newport DB SH51 OHNE/LARO



KT_2xSchloss_8x60

09.10.2017