






Setzen Sie die Fronten wie dargestellt zusammen




Bitte verwenden Sie beim
Einschlagen eine Zulage zum
Schutz der Stirnkante !









Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de



87110.510

27-06-2012



1 4 x 2827	2 8 x 30 20 x 2861	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 4 x 9 2 x 2835
6 4 x	7 6,3 x 11 4 x 2815.1	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 5mm 2 x	10 2865
11 2 x	12 4 x	13 2 x 5265	14 4 x 9 2 x	15 5 x 30 1 x 2862
28 1 x 2863	29 3,5 x 15 4 x 2804			

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.




1



2 8 x 30 8 x 2861	4 2 x 1611	7 6,3 x 11 4 x 2815.1	8 5/5 x 16 4 x 2821
13 2 x 5265	28 1 x 2863		




Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 18, und die Scharniere 3 in die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.




2




2 8 x 30 4 x 2861	28 1 x 2863
----------------------------	-------------------



4




3 2 x 1503	29 3,5 x 15 4 x 2804	10 2865
------------------	-------------------------------	------------




3




2 8 x 30 8 x 2861	28 1 x 2863
----------------------------	-------------------





5





ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !






6




7






8






9



10



11



12

