


Art. Nr. 3663 7410

LKZ 41164



(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handlieding voor de montage
(CZ) Montážni návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montazu
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrukctiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	1720x400x16	1		13	564x64x16	2	
2	1720x400x16	1		14	608x439x38	1	
3	350x100x16	1		15	530x376x16	1	
4	350x100x16	1		16	564x417x16	1	
5	405x100x16	1		17	960x424x19	1	
6	596x80x16	1		18	518x424x19	1	
7	1720x68x16	1		19	530x370x16	2	
8	1720x68x16	1		20	530x376x16	1	
9	428x60x16	1		21	1730x540x3	2	
10	417x80x16	1		22	381x360x3	1	
11	417x80x16	1		23	144x51x30	4	
12	424x167x16	1		24	880x340x4	1	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	










1



A
090913
7x32
x6



A
A
A
A
A
A
14



A


2



B
F
B
B
F
B
B
F
16
B
B
F
F
F
F



A



A
090913
7x32
x4


B
000146
15x12
x6



F
000151
8x35
x6



B



F



A
A
A
16
A


3


A
A
10
A
A
B
F
A
A
11
A
B
A
F



A



B



F



A
090913
7x32
x8
B
000146
15x12
x2
F
000151
8x35
x2


4


B
F
B
13
X2
F
A
A
A
A
6



A


B


F


A
090913
7x32
x4
B
000146
15x12
x4
F
000151
8x35
x4


5



B 000146 15x12 x4

F 000151 8x35 x4

6





B 000146 15x12 x8

F 000151 8x35 x8

J 125913 x6


7



A
090913
7x32
x6



A


A
A
A
A
A
A
1


8



B
000146
15x12
x8


F
000151
8x35
x8



J
125913
x6


B



F



B
F
B
F
J
B
J
J
F
J
B
F
B
J
2
B
J
B
B
J
F
F
F
F

J


J


9







A 090913 7x32 x6

10









A 090913 7x32 x4

B 000146 15x12 x4


Q 214356 x1

R 013794 M4x22 x1







11



H
239247
x10
I
000759
3x20
x10
H,I
24
17
I
H


12


K
194242
x4
L
010942
4x16
x8
Q
214356
x2
S
005960
M4x25
x2
L
K
18
S
Q
17

13









B 000146 15x12 x2

X 196160 x1

Y 000753 3x13 x2

14






A 090913 7x32 x8

F 000151 8x35 x4

15




K 194242 x4


M 6.3x16 235594 x8

C 15x16 000147 x8

16




17



E 101608 7x50 x4


18




N 168849 L350 x1


P 000767 3x13 x4


19




20









21




22





23





24






N
O
FRONT



N
FRONT
O



N
L350
168849
x1



O
6x8
235593
x4


1
1
N
O
O
N
O
O
16


D
100640
20x0.5
x8






D



14
16
1


G 135021 x14


I 000759 3x20 x14





W
U
U
T
V



T
14
2
1
15
14
10
6



T
155999
x1
U
3.5x16
000754
x2
V
4.5x45
090185
x1
W
8x40
013859
x1





14
2
15
1
5 kg
22
12
16
6
10

AA 238965 home affaire x1






14
17
19
19
24
15
12
12
20
18
16
6
10
home affair

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	ll fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouži jako ochrana proti převrhnuti – bezpodmínečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciálni hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byt' potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögziteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerende bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !