







87219.531



1 8 x 2827	2 8 x 2827	3 2 x 2865	4 3 x 1503	5 3 x 1611
6 8 x 30 20 x 2861	7 25 x 2862	8 3 x 2862	9 4,0 x 23 2 x 2793	10 1 x 2863
11 1 x 2845	12 3,5 x 15 7 x 2804	13 4,0 x 15 5 x 2810	14 4,5 x 45 1 x 2814	15 6 x 30 1 x 2844
16 4 x 9 8 x 5 x 30 4 x	17 5 x 25 4 x 2860	18 2 x 1945		



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) n'est adapté que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.




20 1 x 21 1 x 22 1 x 23 1 x





24 2 x 25 1 x 26 1 x



1





Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.



2



3



4

1

8 x

2

8 x

2827

10

1 x

2863

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

20 min.

6

7

25 x

2862

7

8

1 x

9

2 x

11

1 x

2845

12

3,5 x 15

1 x

2804

13

4,0 x 15

5 x

2810

14

4,5 x 45

1 x

2814

15

6 x 30

1 x

2844

18

2 x

1945

Position frei wählbar

8

16

4 x 9

8 x

17

5 x 30

4 x

5

1

2 x

2865

2

3 x

1503

3

3,5 x 15

6 x

2804

4

12

1. 2. 3. 4.

1. 2.

Ø 5 mm

! Tipp !

Versiegeln Sie die Schränke wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit. (Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)




Silikon

Zusatzzettel E-Boden Montage

www.till-hilft.de





89954.330




Q 4 x

1



2



3

