



A



B



3 x C



D

1. Legen Sie die Tischplatte B verkehrt herum auf eine weiche und saubere Oberfläche.
2. Befestigen Sie die Tischbeine A mit den Muttern 3 x C an der Unterseite der Tischplatte und ziehen Sie diese mit einem Schraubenschlüssel fest.
3. Drehen Sie den Tisch um und ziehen Sie alle Muttern fest.
Vorsicht: Nicht überdrehen.