















?






?








A=B
A
B









1	8mm x 35mm	x 52
2		x 40
39	3x20	x 75
54A	⌀35mm	x 4
54B	⌀35mm SOFT CLOSE	x 6
6	5mm x 11mm	x 36
92A		x 3
92B		x 3
37		x 3
24		x 8

31		x 20
26		x 1
38		x 16
9		x 32
9A		x 32
11	3.5x13	x 14
17		x 1
18		x 1
4A	4mm x 16mm	x 72

22	7mm x 50mm	x 24
22A		x 24
13		x 8
10A		x 16
85A		x 2
85B		x 2
41		x 4
31B		x 4
86		x 4

21	4x30	x 14
91		x 2
4	3.5x30	x 25
76A		x 2
76B		x 2
76C		x 2
3A	520mm	x 6
3B	820mm	x 1
3C	420mm	x 1

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.
Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.
Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben
Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung
Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen
Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen
Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden



Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden
Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.
Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden
Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen

Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:



Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse
Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt
Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.
Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen





Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken.
Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge
Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschranks.
Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.






Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:
Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.
Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen





Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:
Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus.
Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen






I
9
C5 x2
9



C2



"L"
!
"R"
!
C



2



2
2
C3
1
1
1
10A
10A



2
2
C4
1
1
1
10A
10A



54B
54B
C6
54B
54B
1



54B


6
54B
6



10A



1
1
1
C1
1
1
1


1


"R"
!


II






C3/ C4	**870mm x 555mm**
C1	**467mm x 535mm**


III







III

C5 467mm x 74mm
C6 713mm x 496mm
C2 467mm x 150mm







I











54A	 ø35mm	x 2
54B	 ø35mm SOFT CLOSE	x 2


K







K7











OPTION 1


II






K3 / K4	1408mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K5	567mm x 74mm
K7	567mm x 150mm


III







IV


OPTION 1






K61	1254x596










OPTION 2


II







III












K61	**1254x596**
K8	**357x566**

VII




K61 1254x596







OPTION 3


II







III








IV
K4
31B
31B
31B
31B
K7
4A
4A
4A
4A



V
K3
K8
86
86
86
86
K4
K7
VI
K3
K4
39
K7
39
3x20
K6 1254x596
K8 357x566


VII





!






54B
M61
54B


9
9
9
1
M1
1
9
9



"L"
"R"


M


M7



9
9


M5x2



6
54B
6


2


2
2
M3
2
1
1
2
54B
54B
2
1
1
2
10A
10A



54B


2
2
M4
2
1
1
2
2
1
1
2
10A
10A



10A


II


M3 / M4 1408mm x 555mm
M1 567mm x 535mm
M5 567mm x 74mm
M7 567mm x 150mm




III







IV
M8
M4
V
39
M8
39
M4
M1
VI
A
90°
B
39
C
39
38
M2
567x510
646x596
654x577
VII
"L"
!
3A
4
54B
4
54B
4
II
M61
54B





A3 / A4	**500mm x 330mm**
A1 / A2	**867mm x 310mm**
A6	**896mm x 496mm**
A8	**495mm x 877mm**


III




IV














V















A5 867mm x 246mm


VI






















 x2	 x2	 x2
76A	76B	76C





P1	**567mm x 535mm**
P2	**567mm x 150mm**
P3 / P4	**870mm x 555mm**
PT2	**528mm x 178mm**
PT1	**528mm x 82mm**
WQ3 / WQ4	**400mm x 96mm**
P8	**567mm x 74mm**

II




III






IV



P7 715mm x 577mm


V





VI


WQ3 400mm x 96mm
PT1 528mm x 82mm
WQ4 400mm x 96mm
PS3 140mm x 596mm
PD1 405mm x 538mm


x2















WQ3	400mm x 96mm
PT2	528mm x 178mm
WQ4	400mm x 96mm
PS4	283mm x 596mm
PD1	405mm x 538mm


VII


















VIII



P


21
21
92B
P5
92B
92B
P3
P2
Ps3
92A
92B
Ps3
92A
92B
Ps4
92A
92B


I
II



85B		x 2
85A		x 2
11	3.5x13	x 8


41
X 2
4A
X 2
4x16
41
X4
Z1
Z2
K
M
P
C
4x16
41
4A
25mm
21
K,M
31
4A
31
4A
P,C