89935.330

## D

### Wichtige Pflegehinweise

**Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## GB

### Important care instructions

**Please note the important care instructions on our website**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## FR

### Instructions d'entretien importantes

**S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## IT

### Importanti istruzioni per la cura

**Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## NL

### Belangrijke zorginstructies

**Let op de belangrijke zorginstructies op onze website**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## CZ

### Důležité pokyny pro péči

**Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## PL

### Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji

**Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## SK

### Dôležité pokyny na starostlivosť

**Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## HU

### Fontos kezelési utasítások

**Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## RO

### Instructiuni importante de îngrijire

**Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## TR

### Önemli bakım talimatları

**Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız**

www.held-hilft.de → Pflegehinweise

## RU

### Важные инструкции по уходу


**Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте**


www.held-hilft.de → Pflegehinweise

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87250.530 | 27-06-2012


















Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.



15 1 x



16 1 x


17 1 x



18 1 x


21 1 x


20 1 x



19 1 x



22 4 x



23 1 x


24 1 x


## 1











Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil (16) montiert werden.





## 2









## 3





## 4





20 min.

25 — 1 x — 2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

## 5

12 — 10 x — 2862




## 6




8 — 3 x — 2863
9 — 6 x — 2814
10 — 5mm — 4 x — 2844
13 — 1 x — 2845
1 x — 4 x 45 — 2814
1 x — 3,5 x 15 — 2804
1 x — 4 x 15 — 2810

! Tipp !
Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)




## 6

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag ! Bei Linksanschlag andere Griffbohrung durchbohren !

