


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de






87310.530




Für die Montage benötigen Sie einen Hammer und einen Kreuzschlitz-schraubenzieher.

Beschlagteile




In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.


Bauteile



In den Bauteilen können sich Löcher befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

A







Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil (16) montiert werden.


B

87310.530




C






E



Bitte die Griffschraubenlöcher durbohren und die Griffschrauben vorsichtig mit dem Handschraubendreher durchschrauben, nicht durchschlagen !

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:

D



FEHLER 1 UND 2

FEHLER 3

FEHLER 1 Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.

Abhilfe
1. Befestigungsschraube (a) des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).
2. Stellschraube (b) reindrehen.
3. Schraube (a) wieder festziehen.
Beim schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.

FEHLER 2 Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.


Abhilfe
1. Befestigungsschraube (a) der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).
2. Stellschraube (b) rein drehen.
3. Schraube (a) wieder festziehen

FEHLER 3 Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.

Abhilfe:
1. Befetigungsschraube (a) lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken
2. Schraube (a) wieder anziehen

FEHLER 4 Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben (c) lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.
3. Schrauben (c) wieder anziehen.


F





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87115.310	09-11-2015














Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.







1













2






3







4







5





1 — 4 x 2827


6 — 4 x

20 min.


28 — 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

6




15 — 25 x 2862




7






8

6 — 2 x 5281.400




9

3 — 2 x 5352.400



10






18 — 3 x 13,5 — 4 x 1123

17 — 2 x 2865


11



4 — 2 x

7 — 3,5 x 15 — 4 x 2804


12




7 — 3,5 x 15 — 8 x 2804

6 — 2 x 5281.400

13



14




3 — 2 x 5352.400

11 — 1 x

12 — 2 x


Montagehilfe !
Durch lösen der Stellschraube kann die Höhe der Front eingestellt werden.
(siehe Abbildung)

15



10	4 x 9 2 x 2835

16



17

14	4 x 9 2 x	5 x 30 1 x

