









UL 306...606-3D




Montageanleitung




SPL 456...606-3D







































































































































































SPL456-3D
SPL506-3D
SPL606-3D














UL 306...606-3D



SPL 456...606-3D



1 → 2 → 3 ...



Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beteiligten Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

De buitenste kasten van met elkaar toe een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I mobil esteri ai par di lavari sparsi devono essere dotati i staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavare viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

Если несколько напольных шкафов соединены вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.

Jedeli dolne szafki połączone są ze sobą w szeregu, to w uchwyty szcienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.

A felszögletes szármu, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélei szekrények, valamint a különálló alsó szekrényeket fal rögzítő profiljai kell elátni.

Ke stěny je nutno dřehnilkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami spojeny v jedné řadě.

Zunahme ornare se morajo pričvrstiti s pritrđilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linjo s pojedinim števkom spodnjih ornamt. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje ornare, pričvrstiti s pritrđilnimi zidnimi kotniki.











Altkapetea mudostovan kaoprivn ulofmet kaajt on varustatava seinakinnituskunille, samoin kuin ystääskaapkin.

De yttre skåpen måste fästas med väggfästevinklar när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste fästas med väggfästevinklar.





Ne vonhælle skřínky libovolného počtu spodních skříněk spojnj do jednoho řadu, ato g i na samostatné stojíce spojn skřínky je potřebné namontovat řádkenný uchovik.

Paříje exteorne ale dlapupit řitnoare, indifent de numarul lo care sunt legate între ele într-un şir, precum şi dlapupile întioare individuale trebuie prevăzute cu cmiere pentru fixarea de perete.

Bir hat halinde birhine baglams olan pşelli saydıkları alt dlapupit dig bölümlinde kadan dolupar, tek başına duran alt dolupar, duvar sabitlerne kosepennel ile duvara baglamalıdır.



BLU-MT2



Montage

Demontage

SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.



Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		