








87020.731



1 8 x 2827	2 8 x 2827	gedämpft 1 x 1504	ungedämpft 1 x 1505	5 2 x 1613
7 4 x 9 2 x	8 5 x 30 1 x	9 3,5 x 15 4 x 2804	10 10mm 4 x 2885	11 5/5 x 16 4 x 2821
12 8 x 30 2 x 2842	13 R 1 x 2881	14 L 1 x 2880	15 5,8 x 55 2 x 2840	16 10 x 2862
17 8 x 30 8 x 2861	18 1 x 2863			



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerekliğinde bir uzmana danışınız.



25 2 x




26 1 x




27 1 x



28 1 x





29 1 x



30 1 x

1


5 2 x 1613	9 10mm 4 x 2885	10 5/5 x 16 4 x 2821	13 R 1 x 2881	14 L 1 x 2880
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



ACHTUNG !


Montagebeispiel Rechtsanschlag !

Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem linken Seitenteil **25 L** montiert werden.



2

17 8 x 30 8 x 2861	18 1 x 2863
------------------------------------	--------------------------



3

1



8 x

2



8 x 2827

18



1 x 2863

20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla




4

15



10 x 2862



5

gedämpft

3



1 x 1504

ungedämpft

4



1 x 1505

3,5 x 15

8




4 x 2804

16




2 x 2865




Scharnieransichten von unten


6



Scharniermontage



Scharnier lösen



7

5,8 x 55

11




2 x 2840

8 x 30

12



2 x 2842



8

4 x 9

7




2 x

5 x 30


1



1 x



a



b

