


220-8 / 275-8

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage /Istruzioni di montaggio montagehandleiding / Instrukja montazù / Montaj talimatlar / Osszeszelési utmutatòt / Nàvod k montážzi / Nàvod na montaž / Instructiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo









D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosim pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou monzáži, za kterě neručime!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu, poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésböl a dódó hibákért nem vállalunk felelösséget!

SK Prosíme, dobre preèítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ruèenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO Vă rugăm să cititi cu atentie aceste instructiuni de montaj deoarece nu preluăm garantia pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!


RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.

TU **Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun, yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.**


E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo

Total Kollis 9 Stuecke
Total colli 9 pieces
Numero total des colis:9
Colli totali 9
Totaal 9 colli's
Razem sztuk 9
Toplam parçalar 9
Celkem baličky 9
Teljes csomag 9
Celkom baličky 9
количество Всего 9
Total colete 9
Totalt antal kollin 9
Ukupno koleta 9
Bultos Totales 9
Skupno število paketov 9

SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI- обслуживание карт





SERVICEKARTE-SPAREPARTS LIST-CARTE SERVICE-SCHEDA DI SERVIZIO
SERVICEKAART-SERVISNI KARTA-HIZMET KARTI- обслуживание карт


B

8x30 mm. x12


C

ø16 mm. x12

D

x12


R5

x4

T25

6x25mm. x4

T30

6x30 mm. x4

L2

4x16 mm. x55

L17

4x60 mm. x10

P12

Ø16 mm. x10

L20


4x20 mm. x6

P48

9052364 x2

M13

6x13 mm. x24


P24

1078308 x2



1006933 x2


1009009 x2

M9


6x9 mm. x8


R2

x8


A1

x8


M11

6x11 mm. x8


P44

x1


P45

x1


V7

x4




1



L17
4.5x60 mm.
x10
B
8x30 mm.
x4



275FO
275ZOC
275ZOC


L17
L17
275FO
B
B
275ZOC
275ZOC

2



L2
4x16 mm.
x8
D
x2
P45
x1



D
D
243FO
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L2


P45
L2


521969-P (OPTIONAL)


1*







521969-P (OPTIONAL)
Attention!!! If you bought the optional feet, please read and follow carefully these 2 assembly steps.
Vosicht!!! Wenn Sie, die extra Fuesse gekauft haben, lesen Sie aufmerksam und folgen Sie bitte diese zwei Montage Schritte.
Prenez garde!!!, si vous avez acheté le pied en option respecter scrupuleusement ces étapes d'installation 2
Attenzione!!! se avete acquistato il piede optional seguite attentamente queste 2 fasi di montaggio.








2*














3



1





2*





ATTENTION!!!!!!- If you bought the damping mechanism (550091-200), read and follow the relative pages (12).
ATTENTION!!!!!!- Si vous avez acheté le mécanisme d'amortissement (550091-200),
lire et observer les pages dédiés (12).
ATTENTION!!!!!!- Wenn Sie den Stossdaempfer Getriebe gekauft haben (550091-200),
lesen und folgen Sie die entsprechende Seite (12).
ATTENZIONE!!!!!-Se avete aquistato il meccanismo ammortizzante (550091-200),
leggere e osservare le pagine dedicate (12).

4












5










6

C ø16 mm. x2











7


A1 x4 C ø16 mm. x2 M11 6x11 mm. x4














8






C





ø16 mm.


x8





9



A1



M11



A1
x4
P12
Ø16 mm.
x10
L2
4x16 mm.
x12
T25
6x25mm.
x4
M11
6x11 mm.
x4
T30
6x30 mm.
x4
R5
x4
V7
x2



275RI
275RI


P12



T25
275CI
L2
L2
V7
R5


T25
T25
275CI
L2
L2
V7
V7
R5


T30
275RI
L2
L2
V7
R5



T30
T30
275RI
275RI
L2
L2
V7
V7
R5
R5

P48



x2

L20



4x20 mm. x6

**LET OP!!! DE MONTAGE VAN DE KUNSTSTOFHOUDER (ART. P48) IS VERPLCHT,
DAAR ALLEEN DOOR MONTEREN VAN DEZE KUNSTOFHOUDER DE STABILITEIT VAN DE
KAST GEWAARBORGD KAN WORDEN.
DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE ONTSTAAN DOOR HET**


**ACHTERWEGE LATEN VAN DEZE PLAATJES.ACHTUNG!!!! DIE MONTAGE DER KUNSTSTOFFHALTER (ART. P48)
IST OBLIGATORISCH, DA NUR DURCH DIESE KUNSTSTOFFHALTER DIE STABILITÄT
DES SCHRANKES GEWÄHRLEISTET WERDEN KANN.
DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN
DIE DURCH NICHTEINHALTUNG DIESES HINWEISES ENTSTEHEN.**


**ATTENTION PLEASE!!! THE ASSEMBLY OF THESE PLASTIC HOLDERS (CODE P48) IS COMPULSORY,
SINCE THEY ARE NECESSARY TO ENSURE THE STABILITY OF THE WARDROBE.
THE PRODUCER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE
CAUSED BY THE FAILURE TO MOUNT SUCH HOLDERS.**

**ATTENTION!!! L'ASSEMBLAGE DE CES SUPPORTS EN PLASTIQUE (REF. P48) EST OBLIGATOIRE,
EN TANT QUE NECESSAIRE POUR ASSURER LA STABILITE DE L'ARMOIRE.
LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES CAUSES
PAR L'ABSENCE DE MONTER CES SUPPORTS**

**ATTENZIONE!!! IL MONTAGGIO DI QUESTI SUPPORTI IN PLASTICA (codice P48) E' OBBLIGATORIO,
IN QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE LA STABILITA DELL'ARMADIO.
LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILTA'
PER I DANNI CAUSATI DAL MANCATO MONTAGGIO DI QUESTI SUPPORTI.**









550091-200

i




2x 4x 2x 1x




1x 4x 4x 4x

4x16 mm. 6,3x13 3,5 x 25 3,5 x 15


1




2



3



4



MONTAGE **RECHTE** TUERE
MONTAGE PORTE **DROITE**
ASSEMBLY **RIGHT** DOOR
MONTAGGIO ANTA DESTRA