

(D) **Videounterstützte Montageanleitung**

(GB) **Video-assisted assembly instructions**

(FR) **Instructions de montage assistées par vidéo**

(TR) **Video destekli kurulum talimatları**

(IT) **Istruzioni di montaggio video-assistite**

(NL) **Video-ondersteunde montage-instructies**

(RU) **инструкция по монтажу с помощью видеосигнала**


(CZ) **Instalační pokyny podporované videem**


(HU) **Video-támogatott telepítési utasítások**

(RO) **Instrucțiuni de instalare acceptate video**

(PL) **Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym**

(SK) **Inštalačné pokyny podporované videom**








0630-SV_11-1GL-70
Standvitrine


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба















Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf **https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

BT1-00230 Colli 2/3

B03-11		B03-43		B03-07	
4x		4x	15er	2x	


BT1-00260 Colli 2/3

B01-30		B01-80		B01-90		B01-200	
17x	3x16	8x	3,5x13	8x	3,5x20	4x	6,3x13
B01-206		B01-329		B02-10		B02-20	
12x	6,3x22	3x	M4x22	24x	h=12mm	20x	
B02-27		B02-103		B02-160		B01-70	
4x		4x	8x30	8x		2x	3x30


B02-08	
4x	h=10mm

BT1-00261 Colli 2/3


B05-130		B05-185		B05-190		B08-80		B06-396		B05-02	
1x	LEIM	6x		2x		1x		3x		4x	




Colli 1/3




700 x 614
Z99-00595




935 x 614
Z99-00597




614 x 231
FTx-000479




350 x 120
Z01-221-350



578 x 106
Z01-96-578




350 x 120
Z01-222-350




590 x 358
HTS-00072


Colli 2/3




2014 x 416
FTx-000505




2014 x 416
FTx-000506




618 x 377
FTx-000484




618 x 377
FTx-000460




1958 x 315
HTR-00455



500 x 50
Z02-500




Z01-210L




Z01-210R


Colli 3/3




618 x 399
FTx-000482




648 x 416
FTx-000485




618 x 60
FTx-000483




698 x 75
Z99-00601





441 x 75
Z99-00592




441 x 75
Z99-00593


1
B02-10
8x
h=12mm
1
2
3
B02-10
B02-10
B02-10
B02-10
B02-10
B02-10
B02-10
B02-10
1
1
2
2
3
3


2
B02-27
4x
B05-130
1x
LEIM
1
2
3
B05-130
B02-27
60 min
1
2
3
B05-130
B02-27



3
B02-10
4x
h=12mm
B02-103
4x
8x30
5
B02-10
10 mm
5
10 mm
B02-103
B02-103
B02-10
5
10 mm
B02-103



4
B02-10
4x
h=12mm
7
B02-10
7


5

B02-10		B01-200	
2x	h=12mm	2x	6,3x13
B02-160			
4x			
B02-20			
6x			

8
19










6

B02-10		B01-200	
2x	h=12mm	2x	6,3x13
B02-160			
4x			
B02-20			
6x			

4
20








7

B02-10		B05-190	
4x	h=12mm	1x	


6



8

B05-190		B02-20	
1x		4x	


9




9

B01-329		B06-396		B01-80		B03-43	
2x	M4x22	2x		8x	3,5x13	4x	15er

12
13







10

B02-08		B02-20		B01-329		B06-396	
4x	h=10mm	4x		1x	M4x22	1x	

14 15
17






11


B01-30		B01-70	
5x	3x16	2x	3x30

14 15 16 17 18







1



2



3




4


12


B01-90	
1x	3,5x20


4 5 6 7 8









13
B01-90
1x
3,5x20
9
10
11
B01-90



14
B01-30
12x
3x16
B05-185
6x
B01-90
6x
3,5x20
B01-90
B05-185
90°
B01-30
A
B
B05-185
B05-185
B01-90
B05-185
B05-185
A=B



15
B01-206
12x
6,3x22
1
2
3
1.
B01-206
B01-206


16
21
21
21
max.
5 kg











	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


18 (14)


max
5 kg
14


1.


19
20
19
Pin Verriegelung
Locking pin

2.



20
19
1
2
14
Höhenverstellung des
Schubkastens

3.



17
15
20
19
Pin Verriegelung
Locking pin

19


B03-07		B03-11		12
2x		4x		13




1.




2.





3. **Montage der Türdämpfung**





(D) **Videounterstützte Montageanleitung**

(GB) **Video-assisted assembly instructions**

(FR) **Instructions de montage assistées par vidéo**

(TR) **Video destekli kurulum talimatları**

(IT) **Istruzioni di montaggio video-assistite**

(NL) **Video-ondersteunde montage-instructies**

(RU) **инструкция по монтажу с помощью видеосигнала**


(CZ) **Instalační pokyny podporované videem**


(HU) **Video-támogatott telepítési utasítások**

(RO) **Instrucțiuni de instalare acceptate video**

(PL) **Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym**

(SK) **Inštalačné pokyny podporované videom**








0630-LB_22-167
Lowboard


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба















Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf **https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

BT1-00230 Colli 2/3

B03-11		B03-43		B03-07	
4x		4x	15er	2x	

BT1-00246 Colli 2/3

B01-10		B01-30		B01-80		B01-90	
4x	6,3x50	32x	3x16	8x	3,5x13	10x	3,5x20

B01-150		B01-200		B01-206		B01-329		B02-10	
8x	4x35	8x	6,3x13	16x	6,3x22	4x	M4x22	24x	h=12mm

B02-20		B02-27		B02-103		B02-160		B01-70		B02-08	
24x		4x		4x	8x30	8x		4x	3x30	8x	h=10mm


BT1-00247 Colli 2/3

B05-130		B05-185		B05-190		B08-80		B06-396	
1x	LEIM	4x		6x		1x		4x	

L = 20 mm


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Colli 1/3




346 x 231	350 x 120	278 x 106	350 x 120	290 x 358	466 x 614
FTx-000465	Z01-221-350	Z01-96-278	Z01-222-350	HTS-00070	Z99-00591

Colli 2/3




607 x 416	607 x 416	530 x 377	530 x 377	618 x 377	550 x 630	550 x 332
FTx-000457	FTx-000458	FTx-000462	FTx-000463	FTx-000460	HTR-00444	HTR-00445





Z01-210L	Z01-210R	Z03-23	Z03-24


Colli 3/3



1614 x 416	1584 x 60	1584 x 399	441 x 75	441 x 75	1664 x 75
FTx-000464	FTx-000461	FTx-000459	Z99-00592	Z99-00593	Z99-00594



1
B02-10
8x
h=12mm
1
2
3
B02-10
B02-10
1
1
2
B02-10
2
B02-10
B02-10
3
B02-10
3
B02-10


2
B02-27
4x
B05-130
1x
LEIM
1
2
3
B05-130
3
LEIM
B02-27
60 min
B05-130
2
LEIM
B02-27
1
2
1
3


3
B02-10
4x
h=12mm
B02-103
4x
8x30
5
B02-103
10 mm
5
5
B02-10
B02-10
10 mm
10 mm
B02-103
B02-103


4

B02-10		B03-11		B02-160		B02-20		7
2x	h=12mm	2x		2x		4x		




5

B02-10		B03-11		B02-160		B02-20		4
2x	h=12mm	2x		2x		4x		




6


B02-10		B05-190		6
4x	h=12mm	3x		




7

B02-10		B01-200		8
2x	h=12mm	4x	6,3x13	21
B02-160				
2x				










8

B02-10		B01-200		9
2x	h=12mm	4x	6,3x13	20
B02-160				
2x				








9

B05-190		B02-20	
3x		8x	


10




10

B02-08		B02-20		B01-329		B06-396	
8x	h=10mm	8x		2x	M4x22	2x	

14 15 17







11

B01-30		B01-70	
8x	3x16	4x	3x30


14 15 16 17 18




1




2



3




4



12


B01-80		B03-43	
8x	3,5x13	4x	15er
B01-329		B06-396	
2x	M4x22	2x	

13




13

4 5
6 7



14


B01-90	
3x	3,5x20



15

B01-10	6,3x50
4x	


8 9 10



16


B01-90	3,5x20
3x	

11 12




17


B01-30		B05-185		B01-90		B01-150		22
24x	3x16	4x		4x	3,5x20	8x	4x35	23





18


B01-206		1	2
16x	6,3x22	3	













Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!


20 (14)


14
max
5 kg
14


1.


20
21
Pin Verriegelung
Locking pin

2.


21
20
1
2
14
Höhenverstellung des
Schubkastens

3.



15
17
20
21
Pin Verriegelung
Locking pin

21


B03-07


2x

13




1.








2.



3. **Montage der Türdämpfung**









(D) **Videounterstützte Montageanleitung**

(GB) **Video-assisted assembly instructions**

(FR) **Instructions de montage assistées par vidéo**

(TR) **Video destekli kurulum talimatları**

(IT) **Istruzioni di montaggio video-assistite**

(NL) **Video-ondersteunde montage-instructies**

(RU) **инструкция по монтажу с помощью видеосигнала**


(CZ) **Instalační pokyny podporované videem**


(HU) **Video-támogatott telepítési utasítások**

(RO) **Instrucțiuni de instalare acceptate video**

(PL) **Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym**

(SK) **Inštalačné pokyny podporované videom**








0630-Abl_140
Wandboard


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба





















Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf **https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

BT1-00244 Colli 1/1


B01-10	B01-80	B01-122	B02-10
4x  6,3x50	8x  3,5x13	2x  4x13	10x 
B02-20	**B02-27**	**B02-143**	**B08-30**
6x 	2x 	2x 	2x  5,5x55


BT1-00245 Colli 1/1


B05-20	B05-130	B08-70
10x 	1x 	2x  Ø8



Colli 1/1








1

B02-20	B02-10
6x 	4x 


1 2 3





2


B02-10
6x 


4




3
B01-80
8x
3,5x13
B01-122
2x
4x13
5
B02-143
2x
B01-122
30 mm
B02-143
B01-80
5
B01-122
B02-143



4
B01-10
4x
6,3x50
4
5
4
B01-10
B01-10
5
B01-10
B01-10



5
1
1



6
B02-27
4x
B05-130
1x
LEIM
1
2
3
3
1
2
60 min
B05-130
LEIM
3
B02-27
1





2
1


2
1







⚠ Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание ⚠	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!