


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87020.530	27-06-2012











Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.



16 1 x




17 1 x




18 1 x




21 1 x



19 1 x





20 1 x




22 1 x


1










Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil (19), und die Scharniere 3 in die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.







2









3






ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung durchbohren !


4






24	8 x 30 8 x 2861
20 min.	
25	1 x 2863 D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla

5







1	8 x
2	8 x 2827
20 min.	
25	1 x 2863 D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla


6

14	10 x 2862






7




5	1 x
6	2 x
10	5mm 2 x




8

12	5,8 x 55 2 x 2840	8 x 30 2 x 2842



9


7	4 x 9 2 x
	5 x 30 1 x





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87020.530	27-06-2012











Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.



16 1 x




17 1 x




18 1 x




21 1 x



19 1 x





20 1 x




22 1 x


1










Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil (19), und die Scharniere 3 in die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.







2









3






ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung durchbohren !


4






24	8 x 30 8 x 2861
20 min.	
25	1 x 2863 D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla

5







1	8 x
2	8 x 2827
20 min.	
25	1 x 2863 D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla


6

14	10 x 2862






7




5	1 x
6	2 x
10	5mm 2 x




8


12	5,8 x 55 2 x 2840	8 x 30 2 x 2842



9

7	4 x 9 2 x
	5 x 30 1 x






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de

0 10 20 30 40

87170.515

24-01-2014



87170.515




Für die Montage benötigen Sie einen Hammer, einen Bohrer und einen Kreuzschlitzschraubenzieher.

Beschlagteile



In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.


Bauteile





In dieser Anleitung ist die Montage eines rechten Eckschranks dargestellt. Für die Montage eines linken Eckschranks Montieren Sie bitte genau nach der Anleitung, aber spiegelverkehrt.


A


Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor













B




C

87170.510



F



Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:

FEHLER 1 Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.

Abhilfe
1. Befestigungsschraube (a) des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).
2. Stellschraube (b) reindrehen.
3. Schraube (a) wieder festziehen.
Beim schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.


FEHLER 2 Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.


Abhilfe
1. Befestigungsschraube (a) der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).
2. Stellschraube (b) rein drehen.
3. Schraube (a) wieder festziehen

FEHLER 3 Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.

Abhilfe:
1. Befetigungsschraube (a) lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken
2. Schraube (a) wieder anziehen


FEHLER 4 Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben (c) lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.
3. Schrauben (c) wieder anziehen.






FEHLER 1 UND 2 FEHLER 3

D



E



Bitte die Position des Bodens genau auf der Rückwand anzeichnen.

G

Eckschrankverbindung


1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blendleiste (26) anzeichnen.
2. Zwei Löcher ∅3 mm bohren und die Paßleiste (27) von innen mit den Schrauben 4 festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (25) mit den Winkeln 14 zwischen Sockelleiste (22) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87265.310 | 27-05-2014














Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.


20 1 x


21 1 x


22 1 x


23 1 x



25 1 x


26 2 x



27 2 x



28 2 x



29 1 x



30 1 x


1















2












3







4






5





9







1. Zarge auf Frontbefestigung aufschieben
2. Befestigungsschraube festziehen


10










6







7










8






11






12




13




Hilfe !
Boden (23) kann zur Kochfeldmontage entnommen werden.
Hierfür Bodenträger 7 herausziehen und Boden (23) entnehmen.

14









Tipp !
Für ein gleichmäßiges Fugenbild können Sie die Auszüge in der Höhe einstellen. Drehen Sie hierfür die große Stellschraube nach rechts bzw. nach links. Der Auszug bewegt sich dann nach oben bzw. nach unten.


F



G







87153.530

1 x 4 x 2 x 2 x 1 x

2 x 4 x 2 x 16 x 6 x 2 x

4 x 30 mm · 5 mm · 3,5 x 15 mm · 6,3 x 11 mm


2 x 2 x 2 x 4 x 15 x 2 x

6,3 x 16 mm · 3.5 x 30mm


2 x 1 x 1 x

M4x9mm · 5x30mm


D	Leim	TR	Tutkal
GB	Glue	F	Colle
NL	Lijm	I	Colla
PL	Klej		



1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x



A



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen, die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil (17) montiert werden.

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


28-06-2012

B

87153.530


Bevor Sie den Schrank mit der Arbeitsplatte verbinden, müssen Sie je 2 Löcher in die Traversen (24) bohren
Bitte verwenden Sie die Schrauben 14 bei der Montage der Arbeitsplatte.


Bitte alle Dübelverbindungen einleimen.




20 min.

C






D




E



89918.330 Montage Sockelblende und Geschirrspülerblende

Beschlagteile



1 2 Magnethalter



2 4 Schrauben 3,5 * 15mm



3 2 Metallplatten mit Nagel


Bauteile



1 Sockelblende




2 x





1 Geschirrspülerblende

A

a









b

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zu montieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (a). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülerpülsockel (26) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen an den Geschirrspüler.

Bei der Geschirrspülfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.



B



Die Anleitung zur Montage der Geschirrspülerblende an den Geschirrspüler entnehmen Sie bitte der Montageanleitung des Geschirrspülerherstellers.

24-11-2011

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de

89947.330


08.04.2015



























Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87240.530 | 06-05-2014














Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.




1










Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 5 auf das linke Seitenteil (17) montiert werden.




2










3








4




1	12 x 2827	20 min.	15 1 x 2863
2	12 x		D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla


5

12	10 x 2862



6





8	2 x	9	4 x	10	5mm 4 x
13	1 x 2845	1 x 2844	1 x 4 x 45 2814	1 x 3,5 x 15 2804	1 x 4 x 15 2810

6

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag ! Bei Linksanschlag andere Griffbohrung durchbohren !

