

1960-2

11/19


- Montageanleitung
- Assembly instructions
- Notice de montage
- Montagehandleiding
- Návod na montáž
- Instrucțiune de montaj
- Navodila za namestitev
- Installationstruktioner




1960-2




Pos.		Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	Preis
1	1x	Scheibe		
2	1x	Wandanschlussprofil	E60230	79,95 €
3	1x	Unterlegteil		
4	1x	Dichtprofil horizontal	E60076	18,95 €
5*	3x	Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
6*	3x	Abdeckkappe für Kappenschraube		
7	1x	Montagehilfe		
8	2x	Kleber		
9	1x	Aufrollhilfe		
10	1x	Reinigungstuch		
		* Schrauben- und Abdeckkappenset	E60200	35,95 €




1



2




3




* Nicht im Lieferumfang enthalten,
not included in delivery,
non fourni dans l'emballage,
niet bij levering inbegrepen,


4




5




6



7




8




* Nicht im Lieferumfang enthalten,
not included in delivery,
non fourni dans l'emballage,
niet bij levering inbegrepen,


9



10




11




- Profil positionieren und andrücken.
- Position profile and press it onto the wall.
- Positionnez le profilé et appuyez le fortement contre le mur.
- Profiel plaatsen en aandrukken.

12




- Nach ca. 5 Stunden kann die Montage der Badewannenfaltwand begonnen werden.
- After approx. 5 hours the bath screen can be installed.
- Après env. 5 heures le montage du pare-baignoire peut démarrer.
- Na 5 uur kan met de montage van de badwand worden gestart.

13




- Überstehenden Kleber entfernen.
- Remove overlaying glue.
- Enleverz le surplus de la colle.
- Restlijm verwijderen.


14




15




16




17




18




19




20



21



Notizen, notes, notities



1960-2

Kontrollbeleg
Control Receipt

Prüfnummer/ Inspection number

_____

CE

Service
Am Lindhövel 1
59846 Sundern
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

Fragen zumProdukt:
Telefon 02935 / 96 53 444

E-Mail:
onlineservice@schulte.de

Einfach Kleben System

Montage ohne Bohren für Badewannenfaltwände



Ohne Bohren!



1 Fläche von Schmutz und Fett befreien



2 Kleber auftragen



3 Profil andrücken



4 Vier Stunden aushärten lassen



5 Badewannenfaltwand montieren

- Einfache Montage ohne Bohren
- Schnelle Verarbeitung in nur vier Stunden
- Rückstandslose Demontage – ideal für jede Mietwohnung

SCHULTE

www.schulte.de