












Montieren Sie die Griffleiste
wie angezeigt mittig an der Front!


# Setzen Sie die Fronten wie dargestellt zusammen





Bitte verwenden Sie beim Einschlagen eine Zulage zum Schutz der Stirnkante !







89935.330

## D

### Wichtige Pflegehinweise


Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite




## GB

### Important care instructions


Please note the important care instructions on our website




## FR

### Instructions d'entretien importantes


S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web




## IT

### Importanti istruzioni per la cura


Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web




## NL

### Belangrijke zorginstructies


Let op de belangrijke zorginstructies op onze website




## CZ

### Důležité pokyny pro péči


Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg




## PL

### Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji


Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej




## SK

### Dôležité pokyny na starostlivosť


Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach




## HU

### Fontos kezelési utasítások


Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót




## RO

### Instructiuni importante de îngrijire


Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru




## TR

### Önemli bakım talimatları


Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız




## RU


### Важные инструкции по уходу


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





# www.till-hilft.de


**87152.530**













Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.


**20** 1 x



**21** 1 x



**22** 1 x


**25** 1 x


**26** 1 x



**27** 1 x


**23** 1 x


**24** 1 x



**28** 1 x


**29** 1 x


**30** 1 x



**31** 2 x


## 1








Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist dieTür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.






## 2







## 3

4 — 2 x 1503

6 — 3,5 x 15 — 4 x 2804

**ACHTUNG !**
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !




## 4

1 — 4 x 2827

2 — 4 x

12 — 6,3 x 16 — 2 x 2816

14 — 3,5 x 30 — 4 x 2807


Bitte den Beckenausschnitt nach Hersteller Angaben vor dem Verleimen aussägen.

Das Beckenmontagematerial sowie der Ab- und Überlauf werden mit dem Beckencolli geliefert.

20 min.


19 — Leim — 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla




## 5

17 — 10 x 2862





## 6


7 — 1 x


8 — 2 x

9 — 5mm — 2 x 2855




## 7




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (a). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (26) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (24) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.




## 8

