





Art. Nr. 4004 2857, 9125 7237

LKZ 41164



- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |



0	A 090913 7x32 x32	B 000146 15x12 x32	C 100640 20x0.5 x40	D 000151 8x35 x22	E 125913 x16	F 135021 x18
10	G 000759 3x20 x28	H 167488 x10	I 235594 6.3x16 x20	J 010942 4x16 x20	K 155999 x1	L 013859 8x40 x1
20	M 000754 3.5x16 x2	N 090185 4.5x45 x1	O 005145 M4x29 x4	P 013664 M4x10 x4	Q 265644 x2	R 002704 M4x20 x4
30	S 170390 x4	T 000762 3.5x13 x8	U 000125 x2	V 000769 2.5x20 x4	W 230041 22x16 x8	X 208693 M6x16 x8
40	Y 007086 M6 x8	Z 238966 inosign x1				
50						
60						
70						
80						
90						
100						




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1973x559x16	1		8	1966x400x21	2	
2	1973x559x16	1		9	420x368x16	4	
3	1973x559x16	1		10	1088x320x16	1	
4	1973x559x16	1		11	652x352x16	1	
5	1973x369x16	1		12	1082	1	
6	1144x1144x16	1		13	646	1	
7	1144x1144x16	1		14	1983x560x3	2	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название





Nr. - No. - Номер







Typ - Type - Тип - Тип







1


A  7x32 x2	B  15x12 x8	D  8x35 x8	E  000151 x8
--	---	--	---






A  090913 x8	7x32	B  000146 x12	15x12	D  000151 x10
---	-------------	--	--------------	--






5

B  15x12 x4	D  8x35 x4	E  125913 x8
---	--	---









6

A  7x32 x2	S  170390 x1	T  3.5x13 x2
---	--	--







7

A  7x32 x10	U  x1	V  2.5x20 x2	W  22x16 x8	X  M6x16 x8	Y  M6 x8
---	--	--	--	---	--




8

A  7x32 x10	U  x1	V  2.5x20 x2
--	---	--




9


B  15x12 x8




10




11






12







13















L1=L2

F
135021






x18




G
000759




3x20





x28









K
155999

x1

L
0138598x40
x1M
0007543.5x16
x2N
0901854.5x45
x1





167488

H



x10



010942






J



4x16


x20







Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ște ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !