


Art. Nr 1826 0312

LKZ 41569



(D) Montageanleitung
(FR) Notice de montage
(NL) Handlieding voor de montage
(CZ) Montážni návod
(HU) Szerelési útmutató
(TR) Montaj talimati
(GB) Assembly instructions
(IT) Istruzioni di montaggio
(PL) Instrukcja montazu
(SK) Návod na montáž
(RO) Instrukctiuni de montaj
(RU) Инструкция по монтажу









Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба

Name - Naam - Nazwa - Isim - Название


Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Tip - Тип








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	1534x454x133	1		9	378x355x22	1	
2	1560x456x26	1		10	378x355x22	1	
3	478x400x22	2		11	350x110x16	2	
4	478x396x17	1		12	350x110x16	2	
5	478x396x17	1		13	485x94x16	2	
6	1492x478x22	1		14	499x357x3	2	
7	1477x505x3	1		15	538x176x23	2	
8	439x372x17	2					





1



A
7x44
3674
x16



E
2708
x11



E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
1


E



A
A
A
A
A
A
A
A
1



A



A
A
A
A
A
A
A
A
A
2





2














B
15x12
3676
x12
J
0119
x4



X


4
B
B
B
B
J
J
B
B
J



B
X


5
B
B
B
B
B
J
J
B
B
B


4




5




6






7





8


8





9






F
3,5x16
0953
x4
G
4x50
1035
x2
H
6x50
3998
x2
I
3226
x2



H
I
G
F
F



F,G



7



X



P
4x16
0386
x8
Q
L=360
3661
x2


P



Q
P
P
P
Q
P
P
P
Q
P
P
P
Q
P
P
P


!
Q
P



Q
!
P



X


12




13






14
A
7x44
3674
x8
B
15x12
3676
x8
L
4x16
0817
x4
M
2577
x2
11
B
B
x2
A
L
M
L
B
12
B
B
x2
15
A
A
M
L
L
A
A
x2



15
N
7x50
0234
x8
O
0111
x1
N
O
13
N
N
12
N
N
11
14
x2
!

16













17











18











x2

15

Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti – bezpodmínečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byt' potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögziteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerende bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !