

# Einbau in Massivböden oder auf Beton- oder Holzböden

Positionieren Sie die Brausetasse auf dem Boden über der gewünschten Stelle für die Dusche, dicht an der Putzoberflächen an den Rückwänden, um eine Abdichtung zu gewährleisten. Markieren Sie den Abfallbereich und die Kanten auf dem Boden.

Beim Einbau der Brausetasse in Massivböden entfernen Sie die Brausetasse und beginnen Sie damit, alle Fliesen oder Vinylböden zu entfernen, um den Betonboden freizulegen. Schneiden Sie entlang des markierten Bereichs und achten Sie darauf keine Rohrleitungen oder elektrische Leitungen zu durchtrennen, die möglicherweise darunter liegen. Graben Sie den Bodenbereich aus und entfernen Sie alles harte Material, um Platz für die Brausetasse, den Ablauf und das Auslassrohr zu schaffen. Entfernen Sie den Bodenbelag, um die Installation des Ablaufs und des Auslassrohrs mit einem Gefälle von mindestens 1 in 40 zu ermöglichen. Wenn Sie den Ablauf mit geringerer Tiefe verwenden, graben Sie etwa 60mm (2 ½ Zoll) Tiefe aus, die unter der Ablaufposition benötigt wird, um Platz zu schaffen. Um dieses Ergebnis zu erzielen, kann es sein, etwas mehr Bodenmaterial zu entfernen. Schließen Sie den Abfluss an das Auslassrohr an. Testen Sie den Abfluss des Siphons auf Undichtigkeit, indem Sie Wasser in den Siphon gießen bevor Sie ihn an der Schale anbringen. Sand und Zement sollten verwendet werden, um die Wanne auf die Höhe des fertigen Fußbodens anzuheben und sicherzustellen, dass diese eben ist. Lassen Sie diese Mischung fest werden. Anschließend kann eine flexible Sand und Zementmischung auf den Unterestrich aufgetragen werden, um die Wanne fest in Position und waagrecht zu halten. Nicht punktieren und tupfen. Schaum sollte nicht als tragende Stütze verwendet werden. Die Kanten der Wanne müssen bündig mit der Oberkante des fertigen Bodenbelags abschließen.

Bei der Installation der Brausetasse auf Beton – oder Holzböden entfernen Sie die Brausetasse und beginnen Sie damit, alle Fliesen oder Vinylböden zu entfernen, um den Beton oder Holzboden freizulegen. Der Bodenbelag muss sauber und eben sein und die Brausetasse vollständig tragen. Entfernen Sie den Bodenbelag, um die Installation des Ablaufs und des Auslassrohrs mit einem Gefälle von mindestens 1 zu 40 zu ermöglichen. Befolgen Sie bei der Installation immer die separaten Anweisungen zur Installation des Ablaufs. Schließen Sie den Abfluss an das Auslassrohr an. Testen Sie den Abfluss des Siphons auf Undichtigkeit, indem Sie Wasser in den Siphon gießen bevor Sie ihn an der Schale anbringen.

Senken Sie die Brausetasse über den Abfall und überprüfen Sie die Position des Abfallablaufs und prüfen Sie, ob alle 4 Kanten der Brausetasse eben sind. Die Wanne sollte auf flexiblen Fliesenkleber gebettet und vor dem Abbinden nochmals auf Ebenheit geprüft werden. Verbinden Sie den Ablauf mit dem Klemmring mit der Brausetasse. Siehe separate Abfallvorschriften. Die Abflussabdeckung sollte nun befestigt sein. Der Bodenbelag sollte bis zum Rand der Brausetasse verlegt und mit Silikondichtstoff abgedichtet werden. Die Wände sollten mit wasserdichten Wandverkleidungen bedeckt und dann mit Silikondichtstoff an der Brausetasse abgedichtet werden.

