

»38049«








(D) **Montageanleitung**	(GB) **Assembly instructions**
(NL) **Handleiding voor de montage**	(PL) **Instrukcja montażu**
(TR) **Montaj talimatı**	(RU) **Инструкция по монтажу**
(FR) **Notice de montage**	(IT) **Istruzioni di montaggio**
(CZ) **Montážní návod**	(SK) **Návod na montáž**
(HU) **Szerelési útmutató**	(RO) **Instrucţiuni de montaj**


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба • Assistenza • Szerviz


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Nàzov • Név • Denumire • Isim • Название
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип






A10	B52	F01	F04	H16	K22
3 x	4 x	1 x	1 x	2 x	2 x
					
Ø8 x 35	Ø7 x 50		4 mm	Ø4,0 x 60	Ø20 x 9









Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание






A10	F01	K22
3 x	1 x	2 x
Ø8 x 35		Ø20 x 9




1


B52	F04
4 x	1 x
Ø7 x 50	4 mm



2

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	For certain wall types, a special dowel may be necessary!
NL	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
PL	Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
TR	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
RU	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
FR	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
IT	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
CZ	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!





3