
89935.330

D

Wichtige Pflegehinweise


Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite



GB

Important care instructions


Please note the important care instructions on our website



FR

Instructions d'entretien importantes


S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web



IT

Importanti istruzioni per la cura


Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web



NL

Belangrijke zorginstructies


Let op de belangrijke zorginstructies op onze website



CZ

Důležité pokyny pro péči


Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkáchg



PL

Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji


Zwróć´uwagę na ważne instrukcję dotyczące pielęgnacji na naszej stronie internetowej



SK

Dôležité pokyny na starostlivosť


Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach



HU

Fontos kezelési utasítások


Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót



RO

Instructiuni importante de îngrijire


Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru



TR

Önemli bakım talimatları


Lütfen web sitemizdeki önemli bak•m talimatlarını dikkate alınız



RU


Важные инструкции по уходу


Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте





www.till-hilft.de


87267.310











Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfallseine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony material do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.




1










Achtung !!
Dübelmontage nur notwendig, wenn Sie den Schrank mit einzelner Arbeitsplatte (60, 80 oder 100 cm) erworben haben.



2








3


1 4 x 2827 | 5 4 x | 7 2 x 6,3 x 16 2816




12 1 x 2863 Leim
20 min.
D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

4

10 10 x 2862




5




6

16b 1 x L | 1 x R 5281.400




7

13 2 x 5352.400




8

11 2 x 2865 | 19 4 x 3 x 13,5 1123




9

14 2 x | 18 4 x 3,5 x 15 2804




10

16b 1 x L | 1 x R 5281.400 | 18 8 x 3,5 x 15 2804




11




1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12




13




14



15




16




Wichtig !
Montieren Sie die Schubkastenblende wie abgebildet !

17





1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

18




19







20

optional



21





! Tipp !
Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.
(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

