


Art. Nr. 2246 8635

LKZ 41164



D Montageanleitung
FR Notice de montage
NL Handlieding voor de montage
CZ Montážni návod
HU Szerelési útmutató
TR Montaj talimati
GB Assembly instructions
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montazu
SK Návod na montáž
RO Instrukctiuni de montaj
RU Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	1891x400x16	1		11	596x80x16	1	
2	1891x400x16	1		12	428x66x16	1	
3	564x417x16	1		13	424x224x16	1	
4	530x376x16	1		14	564x64x16	2	
5	530x376x16	1		15	350x140x16	1	
6	610x439x38	1		16	350x140x16	1	
7	1891x68x16	1		17	405x140x16	1	
8	1891x68x16	1		18	1589x424x19	1	
9	417x80x16	1		19	1901x540x3	1	
10	417x80x16	1		20	381x360x3	1	
				21	222x51x30	4	

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	










1



A
090913
7x32
x6



A
A
A
A
A
A
6



A


2



A



A
090913
7x32
x4


B
000146
15x12
x6



E
000151
8x35
x6



B
E
E
B
B
B
B
E
E
B
B
E
E
A
A
A
A
3
3



B



E


3



B
E
Q
Q
B
E
P
B
Q
Q
5
B
E
E



B



B
15x12
000146
x8



E
8x35
000151
x8


P
000102
x1



Q
3.5x16
000754
x4



B
E
B
E
B
4
B
E
E



Q
Q
P



E


4


A
7x32
090913
x8


E
8x35
000151
x4


I
194242
x3



J
6.3x16
235594
x6



A


A
E
A
A
E
I,J
A
A
8
I,J
A
A
E
I,J
A
7
E


E


J
J
I
FRONT



A
090913
7x32
x12
B
000146
15x12
x16
E
000151
8x35
x6



B
B
12



x4
21
B
B


A



A
A
10
A
A
B
E
A
A
A
B
9
E


B


B
E
x2
14
B
E
A
A
11
A
A



E

6


A
B
1
E


A
090913
7x32
x8
B
000146
15x12
x8
E
000151
8x35
x8

7



A
B
2
E

A
090913
7x32
x8
B
000146
15x12
x8
E
000151
8x35
x8


8



H
010942
4x16
x6
I
194242
x3
N
214356
x2
Z
005960
M4x25
x1
H H
I
18
Z
N


9



A
090913
7x32
x50
N
214356
x2
O
013794
M4x22
x1
A
13
O
N

10













11







12


M
K
M
M
20
M
K
17
16



M
K


K
168849
L350
x1
M
000767
3x13
x4


13


8
Back
2
7
1
Back


14




15





16






17







18





19






C 100640	20x0.5	x14
K 168849	L350	x1
L 235593	6x8	x4
M 000767	3x13	x2








F 135021 x12

G 000759 3x20 x12

V 230041 22x16 x4





R 155999 x1

S 000754 3.5x16 x2


T 090185 4.5x45 x1


U 013859 8x40 x1






W
238965
home affaire
x1


18
13
W
home affaire
5 kg



Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	ll fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti – bezpodmínečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byt' potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögziteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerende bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !