



**Für Rollladengurte (14 mm Breite) und für GURTFIX Mini geeignet.**

1. Den Gurt seitlich einführen.
2. Die Gurtführung an die richtige Position schieben.
3. Die Führung anschrauben, benötigte Schrauben (3 x 25 mm) nicht im Lieferumfang enthalten.
4. Die Abdeckung aufsetzen.

**Technische Änderungen vorbehalten!**