






Wir sind für Sie da!


Schnelle Hilfe 24/7  
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:  
0571-7983810

23-01-2019



1 12 x 2827	2 12 x	3 8 x 30 36 x 2861	4 5/5 x 16 4 x 2821	5 4 x 1503
6 4 x 1611	7 2 x 1504	8 2 x 1613	9 3,5 x 15 12 x 2804	10 5mm 6 x
11 6 x 2865	12 25 x 2862	13 1 x 2845	14 1 x 2844	15 4 x 45 1 x 2814
16 3,5 x 15 1 x 2804	17 4,0 x 15 1 x 2810	18 4 x 9 2 x	19 5 x 30 1 x	20 35mm 6 x
21 3 x	22 6 x	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.




1

4 5/5 x 16 4 x 2821	6 4 x 1611	8 2 x 1613	A 4 x 1980	B 16 x 2804
------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------


**Bitte beachten !**  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **6 + 8** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.



2





4



**5**


- 1 12 x 2827
- 2 12 x

- 19 1 x 2863
  - D Leim
  - GB Glue
  - NL Lijm
  - PL Klej
  - TR Tutkal
  - F Colle
  - I Colla
- 20 min.




**6**

- 12 25 x 2862






**7**

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel Rechtsanschlag! Bei Linksanschlag andere Griffbohrung durchbohren!



**8**

- 10 5mm 6 x 2855
- 13 1 x 2845
- 14 1 x 2844
- 15 4,0 x 45 1 x 2814
- 16 3,5 x 15 1 x 2804
- 17 4,0 x 15 1 x 2810
- 21 3 x
- 22 4 x 25 6 x 2837








Wir sind für Sie da!

Schnelle Hilfe 24/7  
www.held-hilft.de

Ersatzteil-Sofort-Hilfe:  
0571-7983810

10-12-2018



4 x 1980	3,5 x 15 16 x 2804	8mm 4 x 2917
-------------	--------------------------	--------------------

