

-01P2 -13P2

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage /Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukja montazù / Montaj talimatlar / Osszeszelési utmutatòt / Nàvod k montážzi /
Nàvod na montaž / Instructiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo








ENJOY / XAOS

OTTICA





Total Kollis 2 Stuecke
Total colli 2 pieces
Numero total des colis:2
Colli totali 2
Totaal 2 colli's
Razem sztuk 2
Toplam parçalar 2
Celkem balíčky 2
Teljes csomag 2
Celkom balíčky 2
количество Всего 2
Total colete 2
Totalt antal kollin 2
Ukupno koleta 2
Bultos Totales 2
Skupno število paketov 2

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosim pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou monzáži, za kterě neručime!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu, poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésböl a dódó hibákért nem vállalunk felelösséget!


SK Prosíme, dobre preèítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ruèenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


RO Vă rugăm să cititi cu atentie aceste instructiuni de montaj deoarece nu preluăm garantia pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!


RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.


TU **Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun, yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.**

E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo



A

x6

D

x8

B

8x30 mm.
x8

M2


3.5x16 mm.
x4


C

ø16 mm.
x8

M11

6x11 mm.
x4

GE300

x2

GI300

x2

C1

ø12 mm.
x4


D1

x4


XAOS


M2


3x16 mm.
x4

S10

x2


ENJOY


T420

4x20 mm.
x4


S4

x2





1



C



B
8x30 mm.
x8


GE300
x2



C
ø16 mm.
x8



M11
6x11 mm.
x8


D
x4



B
B
B
13FO
B
B
B
B
13FS
D
D
GE300
M11
B
B
13FD
D
D


2


D
x4



01SC
13FS
13FD
13FO
D
D
D
D
12TO


3






4










5


-Von Innen die Tueren an der vorgebohrten Loechern wie gezeigt vorsichtig durchbohren.Um Ausrisse zu vermeiden, beim Bohren ein Stueck Holz dagegenhalten.
-Percer soigneusement les trous préforés comme indiqué.Pour éviter des fentes, appuyer une pièce de bois au lieu du perçage.
-Bore carefully the pre-drilled holes, as showed here below.To avoid rips, lay a piece of wood on the opposite side of the piece behind the hole.
-Ponendo molta attenzione, sfondare i fori già preforati, come mostrato qui.Per evitare spaccature, appoggiare un pezzo di legno dietro il foro.









ENJOY





6




A		x4
C1	ø12 mm.	x4
D1		x2
GI300		x2
M2	3.5x16 mm.	x8














7





T420
T420
S4
T420
T420
S4


T420
4x20 mm.
x4
S4
160 mm.
x2


509080-01CM
M2
3x16 mm.
x4
S10
x2




S10
M2
M2