
(D) **Montageanleitung**
(GB) **Assembly instructions**
(FR) **Notice de montage**
(TR) **Montaj talimatı**
(IT) **Istruzioni di montaggio**
(NL) **Handleiding voor de montage**
(RU) **Инструкция по монтажу**
(CZ) **Montážní návod**
(HU) **Szerelési útmutató**
(RO) **Instrucţiuni de montaj**
(PL) **Instrukcja montażu**
(SK) **Návod na montáž**





0472_32
Kleiderschrank


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба















Colli 1/3 : (1) (2) (4) (7) (8) (11) (12) (13) (16)

Colli 2/3 : (3) (5) (15) (17) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) Beutel 1/3, 2/3, 3/3


Colli 3/3 : (6) (9) (10) (14) (18)

Beutel 1/3

1-10	1-30	1-80	1-90	1-140	1-200
8x	40x	24x	22x	26x	8x
6,3x50	3x16	3,5x13	3,5x20	4x30	6,3x13

2-10	2-20	2-114	2-120	2-160	3-11
26x	26x	2x	1x	12x	3x
h=12mm					

3-42
3x
8er



Beutel 2/3


3-07	3-25	3-26
3x	6x	6x
		45°

Beutel 3/3

1-70	2-08	2-20	5-185	5-190	6-312
4x	8x	8x	18x	4x	5x
3x30	h=10mm				128 mm


8-80
1x

Colli 1/3




1826 x 85 | 1826 x 445 | 1826 x 473 | 1826 x 85 | 1826 x 445 | 1838 x 426 | 1838 x 464 | 500 x 50 | 1820 x 373

Colli 2/3





414 x 428 | 915 x 428 | 414 x 428 | 1340 x 436 | 840 x 350 | 350 x 120 | 830 x 120 | 350 x 120


Colli 3/3





915 x 473 | 474 X 232 | 1379 x 508 | 1379 x 508 | 874 x 236



1
2-20
3x
5-190
2x
1
5-190
2-20
5-190
1



2
2-20
3x
5-190
2x
7
7
5-190
2-20
5-190


3
2-10
5x
2-20
2x
2-160
6x
2
2-20
2-160
2
h=12mm
2-10


4
1-80
2x
3,5x13
2-10
5x
2-20
4x
2-114
1x
8
2-20
8
1-80
h=12mm
2-114
2-10



5
1-80
2x
3,5x13
1-200
4x
6,3x13
2-10
2x
2-20
6x
2-114
1x
2-160
6x
3-11
3x
4
2-160
2-20
4
h=12mm
2-10
2-20
1-200
23
1-80
4
2-114
1-200
23


6
2-10
4x
3
h=12mm
2-10
3


7
2-10
4x
5
h=12mm
2-10
5


8

2-10		2-20		6
4x		2x		




9

1-200		2-10		9
4x	6,3x13	2x		24




10

1-80		2-20		10
2x	3,5x13	6x		
2-120				
1x				




11


1-80		3-26		16
6x	3,5x13	3x	45°	



12

1-80		3-26		3-42		17
12x	3,5x13	3x	45°	3x	8er	







13

1-140		2-08		2-20		6-312		
4x	4x30	8x		8x		2x	128 mm	

18 20 22







14


1-70		1-90		5-185	
4x	3x30	12x	3,5x20	12x	

18 19 20
21 22




15






16

1-10	6,3x50	1-30	3x16	1-90	3,5x20
8x		40x		6x	
1-140	4x30	5-185			
16x		6x			




17

1-90	3,5x20
4x	




Höhenverstellung des Schubkastens





18


1-140		3-07		3-25		6-312		8-80	
6x	4x30	3x		6x		3x	128 mm	1x	

Montage der Türdämpfung










Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
Reglare uşi (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)



	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist**!**
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!