

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87006.330 | 28-06-2012











Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.





5 1 x




6 2 x


1







2







3





89900.331







1 4x


2 4x


3,0 x 15 mm





89900.331







1 4x

2 4x

3,0 x 15 mm








Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87061.530 | 28-06-2012














Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.



















1















2










3







4




1	8 x	2	8 x 2827

20 min.


6 — 1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

6





	3,5 x 15		
	2 x		4 x
10	1097		



5


7	10 x 2862		






7

11	5,8 x 55 2 x 2840	12	8 x 30 2 x 2842



8


15	4 x 9 2 x		5 x 30 1 x




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de


87062.530 | 23-07-2012














Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-etre spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kołki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kołki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.


20 1 x



21 2 x



22 1 x



23 1 x


24 1 x


1










Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil (22) montiert werden.







2










3








4



1	8 x	2	8 x 2827
20 min.		6	1 x 2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

6




10	2 x	3,5 x 15	4 x 1097

5




7	10 x 2862		

7




11	5,8 x 55 2 x 2840	12	8 x 30 2 x 2842


8



15	4 x 9 2 x		5 x 30 1 x




HELD MÖBEL
Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de



0 10 20 30 40

09-01-2013



87155.510

Beschlagteile




1 4 Korpus-verbinder




2 4 Abdeck-kappen




3



4 6 Metall-laufleisten




2 Schubladen-führungen 5



6 6 Scharniere



7 6 Kreuzmontage-platten



8 6 Griffe/Knöpfe



9 12 Schrauben 3,5 * 15 mm



10 6/ 12 Griff-schrauben 4 * 27 mm



11 22 Holz-dübel



12 12 Euro-schrauben 6,3 * 11 mm



13 6 Gewindeschrauben M4 * 9 mm



14 2 x M4x9mm



1 x 5x30mm



15 4 Boden-träger (Metall)



16 6 Stopfen 5 mm




Rückwand-nägel


In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.



3 Schubladenzargen




3 Schubladen-fronten




3 Schubladen-böden




1 Sockel leiste




1 Oberboden




1 Unter-boden



1 Einlege-boden




1 Rückwand




1 dicker Ständer




1 dünner Ständer




1 Tür rechts



2 Türen links





1 Seite links





1 Seite rechts












B

87155.510

Bitte die Griffschraubenlöcher durchbohren und die Griffschrauben vorsichtig mit dem Handschraubenzieher durchschrauben, nicht durchschlagen !




C


Bitte alle Dübelverbindungen einleimen.

LEIM

Lassen Sie bitte den Leim 20 Minuten abbinden.




D



Bitte zeichnen Sie die Position des Konstruktionsbodens auf der Rückwand genau an, bevor Sie diese mit den Rückwandnägeln befestigen.


E

Bitte die Griffschraubenlöcher durchbohren und die Griffschrauben vorsichtig mit dem Handschraubendreher durchschrauben, nicht durchschlagen !




Die übrigen Grifflöcher werden mit den Stopfen 16 abgedeckt.

F




Die Metalllaufleisten ganz ausziehen, den Schubkasten dazwischen schieben und mit der Schraube links und rechts fixieren.




G

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:



FEHLER 1 UND 2 FEHLER 3



FEHLER 1 Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.

Abhilfe
1. Befestigungsschraube a des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).
2. Stellschraube b reindrehen.
3. Schraube a wieder festziehen.
Beim schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.

FEHLER 2 Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.

Abhilfe
1. Befestigungsschraube a der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).
2. Stellschraube b rein drehen.
3. Schraube a wieder festziehen

FEHLER 3 Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.

Abhilfe:
1. Befetigungsschraube a lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken
2. Schraube a wieder anziehen

FEHLER 4 Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben c lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.
3. Schrauben c wieder anziehen.