

(D) **Videounterstützte Montageanleitung**

(GB) **Video-assisted assembly instructions**

(FR) **Instructions de montage assistées par vidéo**

(TR) **Video destekli kurulum talimatları**

(IT) **Istruzioni di montaggio video-assistite**

(NL) **Video-ondersteunde montage-instructies**

(RU) **инструкция по монтажу с помощью видеосигнала**


(CZ) **Instalační pokyny podporované videem**


(HU) **Video-támogatott telepítési utasítások**

(RO) **Instrucțiuni de instalare acceptate video**

(PL) **Instrukcje montażu wspomagane sygnałem wizyjnym**

(SK) **Inštalačné pokyny podporované videom**








0617-HR_00
Hängeregal


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба



















Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf **https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/**

BT1-00163 Colli 1/1


B01-177-70		B02-10		B02-20		B02-103	
2x	5x70	**14x**		**14x**		**8x**	8x30
B05-01		B05-20		B05-130		B08-70	
2x		**8x**		**2x**		**2x**	Ø8









Colli 1/1




1182 x 315
FTx-000263




192 x 315
FTx-000266



192 x 291
FTx-000264




1151 x 192
FTx-000265



1182 x 315
FTx-000263


1

B02-20 — 7x



2


B02-10 — 8x



3


B02-103 — 8x — 8x30

B05-130 — 1x




4

B02-10 — 6x



5


B02-20 — 7x




6


B05-130 — 1x


1
2 3





7 (4)






8


B05-130		B05-20	
1x	LEIM	8x	


(5)



9


B05-01		B01-177-70		B08-70	
2x		2x	5x70	2x	Ø8






!	**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание**	!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!	
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.	
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

10



vertikale Aufhängung



horizontale Aufhängung