






88I8EO23





PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.



HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.


WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.



E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.





ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.


POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.



ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.






88I8EO23




A1	8 x 35 mm	x12	A2	8 x 45 mm	x4	BRO + BR1	x5
C1	4 x 13 mm	x10	D2		x12	E0	x34
E1	15 x 12 mm	x34	F1	6 x 34 mm	x26	F3	7 x 58 mm
G0		x4	G1	7 x 50 mm	x4	H1	L-190
I2	4 x 16 mm	x13	I4	3,5 x 27 mm	x1	I5	3 x 13 mm
I10	3,5 x 22 mm	x8	K3	M4 x 22mm	x4	M	
N1	3 X 16 mm	x5	O2		x1	O3	
O2A	ø20	x5	P0		x4	P15	
Q9		x1	R3		x12	R4	
R8		x4	R9		x3	Z	







88I8EO23







1	1925	334	16	x1	2/2
2	1925	334	16	x1	2/2
3	656	334	16	x1	1/2
4	656	334	16	x1	1/2
5	623	314	16	x1	2/2
6	622	295	6	x2	2/2
7	623	298	16	x1	2/2
8	496	80	16	x2	1/2
9	1957	80	16	x1	2/2
10	220	490	16	x1	1/2
11	220	490	16	x1	1/2
12	220	490	16	x1	1/2
13	444	490	16	x1	1/2
14	402	490	4	x2	1/2
15	1939	636	3	x1	2/2
16	1957	80	16	x1	2/2



1




2





3 ➤

(E1) 15 x 12 mm x3	(I4) 3,5 x 27 mm x1	(I10) 3,5 x 22 mm x8





4 ➤



(A1) 8 x 35 mm x4
(D2) x6
(E1) 15 x 12 mm x8
(F1) 6 x 34 mm x2

5►




6►


(E1)	15 x 12 mm	x8
(F1)	6 x 34 mm	x18



15 x 12 mm





6 x 34 mm






x8

x18







8x2


7 ➤




8 ➤





9►






10►










13►






x14









14►







15





16►














18►






19►



20>



(H1)	L-190	x2	(K3)	M4 x 22mm	x4







(H1)










(H1)






10
13

max
10kg




20>








M.CH


88i8EO31









80min




60.7 cm



45 cm





PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.



HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.


WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschlüsse wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.



E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.


ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.






88i8EO31

MM
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

(A1) 8 x 35 mm x28	(A2) 8 x 45 mm x4	(A3) 8 x 60 mm x2
(C2) 5 x 13 mm x8	(E0)	(E1) 15 x 12 mm x38
(E3) 12 x 10 mm x4	(F1) 6 x 34 mm x30	(F3) 7 x 58 mm x4
(F4) 7 x 76 mm x2	(G0)	(G1) 7 x 50 mm x14
(H1) L-190 x2	(I2) 4 x 16 mm x2	(I5) 3,5 x 27 mm x1
(I10) 3,5 x 22 mm x8	(K1) M4 x 9 mm x4	(K3) M4 x 22mm x4
(M)	(N1) 3 X 16 mm x25	(O2)
(O3) x4	(O2A) ø20 x5	(P22) x2
(Q9) x2	(R1) x10	(R4) x14
(R8) x4	(T9) 27/251 mm x4	(Z) x1




88i8EO31





1	555	434	16	x1	1/2
2	265	406	16	x1	1/2
3	274	406	16	x1	1/2
4	406	164	16	x1	1/2
5	406	164	16	x1	1/2
6	555	434	16	x1	1/2

7	1503	434	16	x1	2/2
8	1470	406	16	x1	2/2
9	1503	434	16	x1	2/2
10	587	80	16	x2	1/2
11	1343	80	16	x2	2/2
12	395	140	12	x2	1/2



13	395	140	12	x2	1/2
14	622	124	16	x2	1/2
15	632	400	3	x2	1/2
16	1484	279	3	x1	2/2
17	1484	288	3	x1	2/2
18	667	220	16	x2	1/2



1 ➤




2 ➤




3 ➤

(A1) 8 x 35 mm x4	(E1) 15 x 12 mm x4	(F1) 6 x 34 mm x2
-------------------	--------------------	-------------------




4 ➤

(A1) 8 x 35 mm x4	(E1) 15 x 12 mm x4	(F1) 6 x 34 mm x2
-------------------	--------------------	-------------------




5 ➤

(A1) 8 x 35 mm x4	(E1) 15 x 12 mm x4
-------------------	--------------------




6 ➤

(A1) 8 x 35 mm x2	(C2) 5 x 13 mm x4	(E1) 15 x 12 mm x2
----------------------	----------------------	-----------------------





7 ➤

(A1) 8 x 35 mm x2	(E1) 15 x 12 mm x4
----------------------	-----------------------




8 ➤

(A1)	8 x 35 mm	x4	(C2)	5 x 13 mm	x4
(T9)	27/251 mm	x2			






9 ➤



(E1)	15 x 12 mm	x4	(F1)	6 x 34 mm	x4
------	------------	----	------	-----------	----




10 ►





11 ►




12►





13►





14►





15►



16►







17►






18►

N1	3 X 16 mm	x10	R1	x10	R4	x12




19►

A2	8 x 45 mm	x4	F3	7 x 58 mm	x4




20►






21►




(I5)	3,5 x 27 mm	x1	(I10)	3,5 x 22 mm	x8	(O2)		x1
(O3)		x4	(O2A)	ø20	x5			











22





X2






i



23►





24►






12x2

25►






13x2



26►







F1




27►




x2




28►




x2



29►




x2



30►

x2



A=B

31►

(N1)



3 X 16 mm

x12

(R4)



x2



32►

(H1)



L-190

x2


(K3)

M4 x 22mm




x4








x2












33►





88i8EO42





PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

88i8EO42



HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.


WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.



E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.








ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.


POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.



ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.




88i8EO42



A1	8 x 35 mm	x16	A2	8 x 45 mm	x4	BR0 + BR1	x6
C1	4 x 13 mm	x12	D2		x12	E0	x34
E1	15 x 12 mm	x34	F1	6 x 34 mm	x26	F3	7 x 58 mm
G0		x6	G1	7 x 50 mm	x6	H1	L-190
H2	L-150	x1	I2	4 x 16 mm	x2	I4	3,5 x 27 mm
I10	3,5 x 22 mm	x8	K3	M4 x 22mm	x4	M	
N1	3 X 16 mm	x15	O2		x1	O3	
O2A	ø20	x5	Q9		x2	R1	
R4		x10	R8		x4	Z	




88i8EO42







1	1363	334	16	x1	2/2
2	1363	334	16	x1	2/2
3	1000	334	16	x1	1/2
4	1000	334	16	x1	1/2
5	1363	314	16	x1	2/2
6	550	314	16	x1	1/2
7	401	298	16	x2	1/2





8	1395	80	16	x2	2/2
9	840	80	16	x2	2/2
10	1229	490	16	x1	1/2
11	1229	341	16	x1	1/2
12	1377	564	3	x1	2/2
13	1377	414	3	x1	2/2
14	550	298	16	x1	1/2



1 ➤





2 ➤







3>

(A1)	8 x 35 mm	x4	(D2)	x2	
(E1)	15 x 12 mm	x6	(F1)	6 x 34 mm	x2




4>

(E1)	15 x 12 mm	x4	(I4)	3,5 x 27 mm	x1	(I10)	3,5 x 22 mm	x8
(O2)		x1	(O3)		x4			





180°





5►

(A1)	8 x 35 mm	x4	(D2)	x6
(E1)	15 x 12 mm	x2	(F1)	6 x 34 mm







6►






(A1)	8 x 35 mm	x4	(E1)	15 x 12 mm	x4
------	-----------	----	------	------------	----








7►








8►







9►







10►






11 ►





12►




13►





14




15►





16►






(N1)	3 X 16 mm	x12	(R1)	x8
(R4)		x10		













17►







18►






19►









20►









21►




22►












M.CH

88i8EO71



20 min





PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.



HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.


WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschlüsse wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.



E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.








ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.


I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.





88i8EO71

(A1)	8 x 35 mm	x4	(C2)	5 x 13 mm	x4	(G2)	7 x 60 mm	x4
(M)		x1	(P1)		x2	(R5)		x2











88i8EO71



1	1500	220	16	x1	1/1
2	1494	184	22	x1	1/1




1 ➤

(C2) 5 x 13 mm 	x4	(P1)  x2
(R5) 	x2	







2 ➤


(A1) 8 x 35 mm	x4
	



3 ➤



4►



1
5►

