



**D** Montageanleitung

**GB** Assembly instructions

**FR** Notice de montage

**NL** Handleiding voor de montage

**CZ** Montážní návod

**IT** Istruzioni di montaggio

**RO** Instrucțiuni de montaj




**RU** инструкция по сборке

**PL** Instrukcja montażu

**SK** Návod na montáž

**HU** Szerelési útmutató

**TR** Montaj talimati




Bei der Montage Kopfteilbrett unbedingt beachten !

**Bettkasten  
Außenseite**

**Teil 4  
Bettseite-  
Innen**

Kopfteilbrett vor der Montage




Kopfteilbrett nach der Montage



0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200




<b>Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis</b> <b>Servis • Szerviz • Сервисная служба</b>	
Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • İsim • Название	<b>Stacey DB</b>
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	<b>SH40-47</b>
Typ • Type • Tip • Típus • Тіро Тип	<b>BK zerl.</b>




A	B	C	D	E	F	I	K	L	M	N
2x	6x	24x 3,5x20	4x	16x 6x25	4x	4x 8x20	4x	4x 6x35	4x M6	4x M6

O
4x 8x50








A	B	C
		
2x	6x	24x 3,5x20








BKU-4S-4x-ALP-ML-LS-QFT-QKT





D		4x
E		16x 6x25
F		4x



3.

		Ausführung mit Kunststofffuß	
N		M	
I		L	
K			
	4x		4x M6
			4x M6
			4x 8x20
			4x 6x35
			4x



4.

Kopfteil zum Schluß montieren

