



# 1AAOSN22/1WWOSN22



100 min



**ملاحظة!**  
يجب تثبيت الأثاث بإحكام  
إلى الحائط أو الجدار لتجنب  
خطر إنقلابه. لا تحتوي  
العلبة على مسامير التثبيت،  
إذ أنه يتوجب إستعمال  
المسامير المخصصة لنوعية  
الحائط أو الجدار. اختر  
المسامير التي  
تناسب جدارك.

EN.

**WARNING!** To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

**POZOR!** Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upravňovacie skrutky, pretože typ upravnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

**POZOR!** Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevnovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Vás typ stěny.

RU.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с перекидом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

HU.

**FIGYELEM!** Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.

Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

RO.







**ATENȚIE!** Mobilă trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.


**DİKKAT!** Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlemeli. Sabitleme civatalı pakete dahi değil, çünkü sabitleme tertiyatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmedi. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

NL.


**OPMERKING!** De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.






version A




version B









# 1AAOSN22/1WWOSN22


















# 1AAOSN22/1WWOSN22











<b>1</b>	1284	364	16	x1	2/2	<b>8</b>	920	344	16	x1	1/2	<b>15</b>	474	210	16	x1	2/2
<b>2</b>	1284	364	16	x1	2/2	<b>9</b>	916	70	16	x1	1/2	<b>16</b>	1166	384	3	x1	2/2
<b>3</b>	953	364	16	x1	2/2	<b>10</b>	1220	80	16	x1	2/2	<b>17</b>	1166	548	3	x1	2/2
<b>4</b>	920	344	16	x1	1/2	<b>11</b>	1220	80	16	x1	2/2	<b>18</b>	533	342	16	x1	1/2
<b>5</b>	1138	344	16	x1	1/2	<b>12</b>	953	80	18	x1	2/2	<b>19</b>	369	342	16	x2	1/2
<b>6</b>	314	114	16	x1	1/2	<b>13</b>	1178	310	16	x1	1/2	<b>20</b>	464	438	4	x1	2/2
<b>7</b>	534	344	16	x1	1/2	<b>14</b>	590	474	16	x1	2/2	<b>21</b>	533	324	6	x1	2/2


















<b>A2</b>	x1	<b>B7</b>	x3	<b>E1</b>	x1
8 x 45 mm				15 x 12 mm	


<b>F1</b>	x4	<b>F3</b>	x1
6 x 34 mm		7 x 58 mm	












<b>A1</b>	8 x 35 mm x33	<b>A2</b>	8 x 45 mm x2




<b>I3</b>	x8	<b>I4</b>	x1	<b>O3</b>	x4
		3.5 x 22 mm		3.5 x 27 mm	
<b>O15</b>	x1	<b>O2A</b>	x9		
				<b>O2A</b>	x20









25►






!




26►

**A=B**




27►





28►







29►







30►











35►



36►



# 1AAOSN32/1WWOSN32



PL.

**UWAGA!** Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrze do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

**ACHTUNG!** Um alle mit dem Umklappen des Möbelns verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschräge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

**ATTENTION!** Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

**ATTENZIONE!** Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

**NAPOMENA!** Namještaj mora biti trajno priručen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za priručivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

RO.

**ATENȚIE!** Mobilă trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeti șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

**DİKKAT!** Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlemek zorundadır. Sabitleme civataları pakette dahi değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmedi. Onu duvarın tipine göre seçiniz.

**AR.**  
يجب تثبيت الأثاث بإحكام  
إلى الحاطن أو الجدار لتجنب  
خطر إنقلابه. لا تحتوي  
العلبة على مسامير التثبيت،  
إذ أنه ينبغي استعمال  
المسامير المخصصة لنوعية  
الحاطن أو الجدار. اختر  
المسامير التي  
تناسب جدارك.







**E.**  
**¡ATENCIÓN!** El mueble debe ser  
fijado permanentemente a la pared  
para evitar el riesgo relacionado con  
el vuelco del mueble. En el paquete  
no hay tornillos de fijación, ya que se  
debe elegir el tipo de fijación adecuado  
para el tipo de pared. Elija el apropiado  
para su tipo de pared.

**CN.**  
注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。  
箱子里面没有安装螺钉。  
因为安装方式需要根据墙的类型调整。  
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。



**SLO.**  
**POZOR!** Pohištvo trajno pritrdite na  
steno, da preprečite sveganje, da se  
prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov,  
slej je treba način pritrditve ustrezno  
izbrati glede na vrsto stene. Izberite  
način, ki je ustrenzen za vašo steno.

**HU.**  
**FIGYELEM!** Rögzítse a bútorokat  
a falhoz, hogy elkerülje a bútor  
felborulásának kockázatát.  
A készletben nem találhatók  
rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés  
típusa a fal típusától függ.  
Válassza ki a fal típusának  
megfelelő kötélélémet.





**NL.**  
**OPMERKING!** De meubelen moeten  
permanent aan de muur worden  
bevestigd om te voorkomen dat de  
meubelen kantelen. Er zitten geen  
bevestigingsschroeven in het pakket,  
omdat het type bevestiging moet  
worden gekozen op basis van het  
type muur. Kies de juiste voor uw type  
muur.




version A




version B




OK




OK





# 1AAOSN32/1WWOSN32






# 1AAOSN32/1WWOSN32



# 1AAOSN32/1WWOSN32
















1	1800	484	16	x1	2/2	9	646	50	16	x1	1/2	17	659	378	16	x1	1/2
2	1767	456	16	x1	2/2	10	646	60	16	x1	1/2	18	310	378	16	x1	1/2
3	484	484	16	x1	1/2	11	1762	70	16	x1	2/2	19	369	454	16	x1	1/2
4	484	484	16	x1	1/2	12	426	114	16	x2	1/2	20	659	153	16	x1	1/2
5	1767	456	16	x1	2/2	13	420	80	16	x1	1/2	21	614	84	16	x1	1/2
6	338	456	16	x1	1/2	14	420	80	16	x1	1/2	22	624	400	3	x1	1/2
7	338	456	16	x1	1/2	15	1800	80	18	x1	2/2	23	395	100	12	x1	1/2
8	646	426	16	x1	1/2	16	1781	366	3	x1	2/2	24	395	100	12	x1	1/2












F1










9









































31




32




33



34




35









36





37









43►






45►




44►




46►




47►




48►








49►



50►








1AACSN71/1WWXSN71



30 MIN





PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrze do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

DE

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

IT

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR

NAPOMENAI! Namještač mora biti trajno prirušen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za prirušivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN

WARNING! To prevent this furniture from tipping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripavený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upravňovacie skrutky, pretože typ upravnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím. Součástí balení nejsou připevnovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné volit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Vás typ stěny.

RU

ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные анты к вашей стене.

RO

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilului. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoraj trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlemeye lütfen. Sabitleme civataları pakette dahi değil, çünkü sabitleme tertiyatının tipi, duvara tipe uygun olarak seçilmeli. Onu duvarınızın tipine göre seçiniz.

AR.  
يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحاطط أو الجدار لتجنب خطير إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ أنه ينبغي استعمال المسامير المخصصة لنوعية الحاطط أو الجدار. اختر المسامير التي تتناسب جدارك.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。  
箱子里没有安装螺钉。  
因为安装方式需要根据墙的类型调整。  
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO







POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite sveganje, da se prevrne. V paketu ni prirušnih vijakov, saj je treba način pritrđive ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezен za vašo steno.

HU


FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készleben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.



NL

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.




# 1AACSN71/1WWXSN71







<b>A1</b>	8 x 35 mm 	x8	<b>C2</b>	5 x 13 mm 	x6	<b>G2</b>	7 x 60 mm 	x4
<b>M</b>		x1	<b>P1</b>		x3	<b>R7</b>		x2








# 1AACSN71/1WWXSN71



<b>1</b>	1600	210	16	x1	1/1
<b>2</b>	1500	184	16	x1	1/1





MCH