





D **Montageanleitung**

NL **Handleiding voor de montage**

HU **Szerelési útmutató**

GB **Assembly instructions**

PL **Instrukcja montażu**

RO **Instrucţiuni de montaj**

FR **Notice de montage**

CZ **Montážní návod**

TR **Montaj talimatı**


IT **Istruzioni di montaggio**


SK **Návod na montáž**


RU **Инструкция по монтажу**

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	









	SB192	SB220			
1	1x	ca. 1385/1663	x 350	mm
2	1x	ca. 1366/1644	x 680	mm
3	1x	ca. 1385/1663	x 330	mm
4	2x	ca. 668	x 330	mm
5	1x	ca. 668	x 315	mm
6-L	4x	ca. 310	x 88	mm
6-M	4x	ca. 416/695	x 88	mm
6-R	4x	ca. 310	x 88	mm

	SB192	SB220			
7	4x	ca. 428/707	x 307	mm
8	3x	ca. 459/737	x 171	mm
9	1x	ca. 459/737	x 144	mm
10	2x	ca. 437	x 300	mm
11	1x	ca. 459	x 671	mm
12	1x	ca. 459	x 671	mm
13	2x	ca. 435	x 120	mm
14	1x	ca. 448/726	x 120	mm

	SB192	SB220			
15	1x	ca. 668	x 315	mm
16	1x	ca. 858	x 330	mm
17	1x	ca. 858	x 330	mm
18	1x	ca. 1915/2193	x 330	mm
19	2x	ca. 145	x 304	mm
20	1x	ca. 1915/2193	x 80	mm
21	2x	ca. 794	x 80	mm
22	4x	ca. 244	x 310	mm







347 mm
1
1
J
6x
K
4,0 x 20 mm
6x
330 mm
3
J
K
J
K
J
K
J
K
3
J
K
J
330 mm
K
J
K
J
K
J
30 mm
3
165
430 mm
(465) mm
743 mm
K
J
K
J
K
J
30
270 mm
30
30
430 mm


2

A	B	C	H	M	N
8,0 x 30 mm			h=2		6,3 x 13 mm
20x	16x	20x	4x	8x	16x





MA3


3




D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Enyv
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Клей










4

S 6,3 x 50 mm 6x




5


G 8x

K 4,0 x 20 mm 6x


L 2,7 x 20 mm 12x


R 6x





6
O M4,0 x 9 mm
8x
19
1
4
6 -R
7
19
9
6 -L
3
8
5
6 -R
8
2
7
4
8
6 -L
6 -L 6 -R
O
11
D
7
D
2x
E
3,5 x 13 mm
4x
I
Ø35 Kr.0
3,5x13 mm
4x
12
D
E
11
12
D

8




9
B 20x
C 6x
C
18
B
21
20
18 20 21
10
A 8,0 x 30 mm 26x
C 10x
E 3,5 x 13 mm 16x
Q 16x
2.!
1.!
16
17
Q
1
12
19
9
8
11
4
A
E

11



(D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**

(GB) **Adjusting the doors (adjusting the hinges)**

(FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**

(IT) **Sistemare le porte (regolare le cerniere)**

(NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

(PL) **Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)**

(CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**


(RO) **Nastavenie dverí (nastavenie závesov)**

(HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**

(TR) **Reglare uşi (ajustare balamale)**

(SK) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

(RU) **Регулировка дверей (регулировка шарнира)**






11 / 11



12



(D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**

(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)

(FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**

(IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)

(NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

(PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

(CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**

(RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

(HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**

(SK) Reglare uşi (ajustare balamale)

(TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

