

Esperancaträger 1- und 2-läufig



1. Montageplatte (A) mit Dübel und Schrauben an der Wand befestigen
2. Abdeckplatte (B) auf die Montageplatte (A) fest aufdrehen
3. Trägerstift (C) auf die Abdeckplatte (B) aufstecken und mit mitgelieferten Inbus festschrauben
4. Ringe auf die Vorhangstange geben und Vorhangstange in die Löcher des Trägerstiftes (C) einschieben, ausrichten und mit dem Schrauben befestigen.
5. Endknöpfe auf die Stangenenden stecken.
6. Vorhang bzw. Gardine in Falten ordnen und wie gewünscht ausrichten.