



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantiansprüche.

www.schillig.com

37.17-06-29D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.



KOPFGELENK

mit Raster oder Gasdruck

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 37

– Deutsch –



KOPFGELENK


mit Raster oder Gasdruck

Sie haben richtig gewählt!
Bei diesem Modell können Sie das Kopfgelenk verstellen, um so optimal zu entspannen.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

Je nach Modell gibt es verschiedene Mechanismen.

Machen Sie sich vor dem erstmaligem Gebrauch mit Ihrem Polstermöbel vertraut.



Die Funktionen können Sie im Sitzen als auch hinter dem Möbel stehend bedienen.

Variante 1: Rastergelenk

Fassen Sie mit beiden Händen an die Außenseite des Rückenkissens. Durch leichtes Bewegen nach oben/vorne können Sie Ihre Kopfstütze in verschiedene Positionen bringen. Hier spüren Sie, wie das Kopfgelenk in der jeweiligen Position einrastet. In der obersten Stellung entriegelt sich die Kopfstütze wieder und gelangt in die Ausgangsstellung zurück.

Achtung: Bitte nicht mit Gewalt über den Anschlag hinausziehen.

Variante 2: Gasdruck

Mit einer Handbewegung können Sie die Kopfstütze nach oben ziehen. Sobald diese in richtiger Position ist arretiert sie sich und Sie können sich entspannt zurücklehnen. Um die Kopfstütze wieder in Ausgangsposition zu bringen, drücken Sie leicht dagegen.



– Deutsch –



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

111117-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



TOUCH-SENSOR

motorische Funktion

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 111

- Deutsch -



TOUCH-SENSOR


motorische Funktion

Sie haben richtig gewählt!
Ein Möbel mit Funktion per Berührung.
Je nach Modell befinden sich die Touch-Sensoren unter dem Rücken, zwischen Armteil und Sitz oder in der Mitte der Sitzfläche.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

So funktioniert's.

Verbinden Sie das Netzkabel [1] mit dem Trafo und dann mit der Steckdose. Stecken Sie das aus dem Sofa kommende Kabel in den Trafo [2].



Durch leichte Berührung des vorderen TOUCH-Sensors fährt die Funktion stufenlos aus. Durch leichte Berührung des hinteren TOUCH-Sensors fährt die Funktion wieder ein.

Bei einigen Modellen mit Doppelmotor gibt es 4 TOUCH-Sensoren. Die 2 vorderen bewegen den Sitz oder die Fußstütze, die 2 hinteren den Rücken.

Achtung:

- Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
- Es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren.
- Kabel dürfen nicht zwischen bewegliche Teile geführt werden.
- Nie in den Mechanismus greifen.

Reparaturen an Elektroteilen müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Elektroleitung. Kabel dürfen nicht zwischen beweglichen Teilen geführt werden, damit es nicht zu Störungen kommt! Die Elektroteile entsprechen der CE Norm.



- Deutsch -



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

033.17-06-29D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.



MONTAGE

der Holzkufen

Hinweis für Ihr
Polstermöbel
N° 33

- Deutsch -



- Deutsch -



Montage einer Holzkufe

Um die Füße vor Beschädigungen zu schützen, wurden diese separat verpackt und Transportfüße unter Ihrem Polstermöbel montiert. Wir empfehlen diese für einen eventuellen späteren Umzug aufzubewahren.

So funktioniert's.

Heben Sie mit 2 Personen das Polstermöbel vor der Montage vorsichtig an und legen es auf den Rücken. Hierbei ist auf eine saubere und ebene Unterlage zu achten, um Beschädigungen vorab zu vermeiden.

Aus Stabilitätsgründen werden bei einigen Sofas, bzw. Gruppen höhenverstellbare Stützfüße beigelegt. Nach dem Einschrauben, an der Unterseite, in der Mitte des Möbels und vorsichtigem Aufstellen, müssen Sie die Höhe des Stützfußes regulieren.

Schritt 1: Bevor Sie die Originalfüße montieren können, müssen Sie die Transportfüße herausdrehen.



Bei Holzkufen ohne vordere Sichtblende entfällt Schritt 2.

Schritt 2: Fädeln Sie nun den Holzdübel der Kufe in die vorgesehene Öffnung ein. Achten Sie darauf das die Bohrungen übereinstimmen.



Schritt 3: Stecken Sie nun die Schrauben in die Bohrungen und ziehen Sie diese mit einem 5mm Inbusschlüssel (wird nicht mitgeliefert) handfest an.

