



Rita 90/100



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| D Gebrauchsanweisung | GB Instructions for use |
| NL Gebruiksrichtlijnen | FR Instructions d'utilisation |
| IT Istruzioni per l'uso | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Pokyny k použití | ES Instrucciones de empleo |
| HU Használati útmutató | RO Instrucțiuni de folosire |
| PT Instruções de utilização | RU Инструкция по монтажу |
| SK Pokyny k použití | TR Kullanım talimatları |



RITA 90/100



30 min





TICAA
KINDERMÖBEL




MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirch Lengern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de








No.	L	B	Pcs.	Colli
1	635	56	1x	1
2	635	56	1x	1
3	535	56	1x	1
4	535	56	1x	1


No.	L	B	Pcs.	Colli
5	878 (978)	470	1x	1
6	878 (978)	370	1x	1
7	2000	200	2x	2

AK  Ø 8x30 mm 30x	D  M6x10 8x	AE  M6x105 mm 8x	G  1x
AF  Ø 6,3x105 mm 8x			

1	AK  Ø 8x30 mm 14x	G  1x	AF  Ø 6,3x105 mm 8x
----------	--	---	---



2	AK  Ø 8x30 mm 30x	D  M6x10 8x	AE  M6x105 mm 8x	G  1x
----------	--	--	--	---



- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detersivi abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörölő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsológépet.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.