



A ANZEIGE

Uhrzeiger




B NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

Steilkrone in Position II




C KORREKTUR-MODUS

Steilkrone 3 Positionen



D ZEITMESSUNGS-MODUS

Einfache Zeitmess-Funktion



1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG

Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

(D)

CHRONOGRAPH
ETA G10.212
AD PRD




ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

592 087 - 24.02.2015 / ETA / 01

E ZEITMESSUNGS-MODUS


Funktion ADD



1 bis X Reihenfolge der Funktionen

F ZEITMESSUNGS-MODUS

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN



1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen