






245FCA32



AR. ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام إلى الحائط أو الجدار لتجنب خطر إنقلابه. لا تحتوي العلبة على مسامير التثبيت، إذ إنه ينبغي إستعمال المسامير المخصصة لنوعية الحائط أو الجدار. اختر المسامير التي تناسب جدارك.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związaneego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připravené šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoră trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlemeklidir.
Sabitleme civatalan pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir.
Onu duvannızın tipine göre seçiniz.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.




POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.


FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.


OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.






245FCA32



A1	8 x 35 mm	x76	A2	8 x 45 mm	x6	C2	5 x 13 mm	x12
E0	Ø16	x24	E1	15 x 12 mm	x54	F1	6 x 34 mm	x42
F3	7 x 64 mm	x6	G1	7 x 50 mm	x18	I2	4 x 16 mm	x2
I3	3,5 x 22 mm	x8	I4	3,5 x 27 mm	x2	M		x1
N1	3 x 16 mm	x45	N5	3,5 x 16 mm	x4	O1		x2
O3		x4	P24		x3	Q8		x2
Q9		x2	R1		x14	R4		x17
T13	L-350 mm	x3	TZ	L	x3	Z		x1






245FCA32



1	2170	404	16	x1	3/3
2	2170	404	16	x1	3/3
3	578	404	16	x1	1/3
4	578	404	16	x1	1/3
5	2137	376	16	x1	2/3
6	191	266	16	x2	1/3
7	371	376	16	x2	1/3
8	2137	60	16	x1	2/3

9	130	376	16	x2	1/3
10	2151	205	3	x1	3/3
11	2151	385	3	x1	3/3
12	610	80	16	x1	2/3
13	610	80	16	x1	2/3
14	2010	80	16	x2	2/3
15	2010	80	16	x1	2/3
16	666	200	16	x3	2/3



17	350	140	16	x3	1/3
18	350	140	16	x3	1/3
19	613	126	16	x3	1/3
20	625	355	3	x3	3/3





2►






(A1) x4	(E1) x8	(F1) x4
8 x 35 mm	15 x 12 mm	6 x 34 mm



3►



4►



5►



(A1)



(A1)

8




(A1)

(A1)


6►




7►





8►







x2




9►




10►



11►




(C2) x8	T13 x2	T13 x2
5 x 13 mm	L-350mm	L-350mm






12►




E1 x4
15 x 12 mm






13►







14►





15►





16►





17►





18►



19►









20►





A=B

21



(N1) x24	(R1) x14	(R4) x14
3 x 16 mm		

**22**



23





24




25►








26►





27►





x6	x6
8 x 45 mm	7 x 64 mm






28►






29►






30►






31►




32►



33►






34>



(12)	x2	P24	x3
4 x 16 mm			


(Q9)	x2	Z	x1



35►




x3





36►






x3






37►






38►





39►





40►




41►




42►




A=B











43►














N1	x18	R4	x3
3 x 16 mm			






45►








245FCA73



x3



x2



AR.

ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام
إلى الحائط أو الجدار لتجنب
خطر إنقلابه. لا تحتوي
العلبة على مسامير التثبيت،
إذ إنه ينبغي إستعمال
المسامير المخصصة لنوعية
الحائط أو الجدار. اختر
المسامير التي
تناسب جدارك.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripavený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdì, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevění je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Vás typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoră trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeti șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlenmeli. Sabitleme civatalan pakete dahil değil, çünkü sabitleme terlibatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir. Onu duvannızın tipine göre seçiniz.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.





POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.


NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.





245FCA73






(A1)	8 x 35 mm	x12	(C2)	5 x 13 mm	x6	(E0)	Ø16	x4
(E1)	15 x 12 mm	x4	(F1)	6 x 34 mm	x4	(G2)	7 x 60 mm	x10
(M)		x1	(N15)	4 x 35 mm	x1	(P1)		x3
(P16)		x2	(R7)		x2			






245FCA73





1	490	1270	16	x1	1/1
2	488	160	22	x3	1/1
3	1360	164	16	x1	1/1
4	787	79	16	x1	1/1
5	1366	80	16	x1	1/1











5►




6►



245FCA73





7►




A1	x2	G2	x2	R7	x2

8 x 35 mm 7 x 60 mm







8►



G2	x2	N15	x1

7 x 60 mm 4 x 35 mm



9



x3










x2



P16



x2




10►



245FCA73





7►




A1	x2	G2	x2	R7	x2

8 x 35 mm 7 x 60 mm





8►











G2	x2	N15	x1

7 x 60 mm 4 x 35 mm



9



10►

