





(D) **Montageanleitung**

(NL) **Handleiding voor de montage**

(HU) **Szerelési útmutató**

(GB) **Assembly instructions**

(PL) **Instrukcja montażu**

(RO) **Instrucţiuni de montaj**

(FR) **Notice de montage**

(CZ) **Montážní návod**

(TR) **Montaj talimatı**


(IT) **Istruzioni di montaggio**


(SK) **Návod na montáž**


(RU) **Инструкция по монтажу**

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	









1	1x	ca. 922 x 350 mm
2	1x	ca. 903 x 680 mm
3	1x	ca. 922 x 330 mm
4	1x	ca. 668 x 330 mm
5	1x	ca. 668 x 330 mm
6	1x	ca. 668 x 315 mm
7	2x	ca. 459 x 338 mm
8	2x	ca. 459 x 338 mm
9	2x	ca. 437 x 300 mm




A 8,0 x 30 mm 12x	B 12x	C 12x	D 4x	E 3,9 x 9,5 mm 8x	F 5x	G 4,0 x 20 mm 5x
H Ø35 Kr.0 3,5x13 mm 8x	I h=2 8x	J 8x	K 2,7 x 20 mm 6x			









35 cm
1

1 = ☹


1



F
5x
G
4,0 x 20 mm
5x


3 = ☺

33 cm
3
F
G






3
F
G
F
G



G
F
3
16,5 cm
43 cm
43 cm
3 cm
3
27 cm
3
3



cm


2























3

A	C	D	E	I
8,0 x 30 mm 12x	12x	4x	3,9 x 9,5 mm 8x	h=2 8x










4



H
Ø35 Kr.0
3,5x13 mm
8x



H
H
H
7
8


H
H
H
H
2x
8



H
H
H
H
2x
7

5



J
8x
K
2,7 x 20 mm
6x


6
2
K
4
5
6
1
J
5
J
J
2
6
J
J
4
5
6
4
3
9
9

6




8 / 9




- (D) **Push-To-Open einstellen**
- (GB) Adjusting the **Push-To-Open**
- (FR) **Régler les Push-To-Open**
- (IT) Sistemare **Push-To-Open**
- (NL) **Push-To-Open instellen**
- (PL) Nastawić **Push-To-Open**
- (CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
- (RO) Nastavenie **Push-To-Open**
- (HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
- (SK) Reglare **Push-To-Open**
- (TR) **Push-To-Open ayarlanması**
- (RU) Регулировка **Push-To-Open**

9 / 9




- (D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**
- (IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)
- (NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**
- (PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
- (CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**
- (RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
- (HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**
- (SK) Reglare uşi (ajustare balamale)
- (TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

7




(D) **Push-To-Open einstellen**	(CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
(GB) Adjusting the **Push-To-Open**	(RO) Nastavenie **Push-To-Open**
(FR) **Régler les Push-To-Open**	(HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
(IT) Sistemare **Push-To-Open**	(SK) Reglare **Push-To-Open**
(NL) **Push-To-Open instellen**	(TR) **Push-To-Open ayarlanması**
(PL) Nastawić **Push-To-Open**	(RU) Регулировка **Push-To-Open**


1.



2.



8



(D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**

(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)

(FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**

(IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)

(NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

(PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

(CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**

(RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

(HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**

(SK) Reglare uşi (ajustare balamale)

(TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

