



F

a

b

Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zu montieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (a). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülerpülsockel (26) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen an den Geschirrspüler.


Bei der Geschirrspülfrontmontage gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.




G

a

b




H





Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de




28-06-2012



87152.530



A




Bitte beachten!
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen, die
Kreuzmontageplatten (5) auf das
linke Seitenteil (20) montiert werden.

B


87152.530

Bitte den Beckenausschnitt nach Hersteller Angaben vor dem Verleimen aussägen.



Das Beckenmontagematerial sowie der Ab- und Überlauf werden mit dem Beckencolli geliefert.



D



C



E

