





(D) **Montageanleitung**

(NL) **Handleiding voor de montage**

(HU) **Szerelési útmutató**

(GB) **Assembly instructions**

(PL) **Instrukcja montażu**

(RO) **Instrucţiuni de montaj**

(FR) **Notice de montage**

(CZ) **Montážní návod**

(TR) **Montaj talimatı**


(IT) **Istruzioni di montaggio**


(SK) **Návod na montáž**

(RU) **Инструкция по монтажу**


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	






1	1x	ca. 1665 x 350 mm
2	1x	ca. 1644 x 450 mm
3	1x	ca. 1665 x 330 mm
4	1x	ca. 438 x 330 mm
5	1x	ca. 438 x 315 mm
6	1x	ca. 438 x 315 mm
7	1x	ca. 438 x 330 mm
8	1x	ca. 409 x 60 mm
9	1x	ca. 1665 x 60 mm
10	1x	ca. 409 x 60 mm
11	2x	ca. 398 x 315 mm
12	2x	ca. 737 x 156 mm
13	2x	ca. 707 x 307 mm
14-L	2x	ca. 310 x 88 mm
14-M	2x	ca. 695 x 88 mm
14-R	2x	ca. 310 x 88 mm
15	1x	ca. 728 x 315 mm
16	1x	ca. 438 x 315 mm
17	1x	ca. 628 x 330 mm
18	1x	ca. 628 x 330 mm
19	2x	ca. 145 x 304 mm
20	1x	ca. 2193 x 60 mm
21	2x	ca. 583 x 60 mm
22	2x	ca. 241 x 310 mm









1
1 = ✗
1
I 8x
J 4,0 x 20 mm 8x
3
3 = ✓
J
I
3
30 mm
430 mm
30
270 mm
30
30
430 mm
3


2


A	B	C	R
8,0 x 30 mm 12x	22x	10x	6,3 x 50 mm 6x






















3



D
1x
E
3,9 x 9,5 mm
2x


A
8,0 x 30 mm
20x
B
4x
C
24x











B
4
7
4
7
16
A
C
4
7
15
16
15
D
E
E
D
2x
16

4


A	C	D	E	L	M
8,0 x 30 mm			3,9 x 9,5 mm	17 x 310 mm	6,3 x 13 mm
8x	8x	4x	8x	4x	8x










5




D	Leim
GB	Glue
FR	Colle
IT	Colla
NL	Lijm
PL	Klej
CZ	Lepidlo
SK	Glej
HU	Enyv
RO	Adeziv
TR	Tutkal
RU	Клей













6













7











8




9

K 2,7 x 20 mm
8x


N M4,0 x 9 mm
4x



10




➡14 / 15





- (D) **Push-To-Open einstellen**
- (GB) Adjusting the **Push-To-Open**
- (FR) **Régler les Push-To-Open**
- (IT) Sistemare **Push-To-Open**
- (NL) **Push-To-Open instellen**
- (PL) Nastawić **Push-To-Open**
- (CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
- (RO) Nastavenie **Push-To-Open**
- (HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
- (SK) Reglare **Push-To-Open**
- (TR) **Push-To-Open ayarlanması**
- (RU) Регулировка **Push-To-Open**

➡15 / 15






- (D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**
- (GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)
- (FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**
- (IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)
- (NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**
- (PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
- (CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**
- (RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
- (HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**
- (SK) Reglare uşi (ajustare balamale)
- (TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**
- (RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

11

B 18x

C 6x




12

A 8,0 x 30 mm 22x


C 8x


F 3,5 x 13 mm 8x

P 8x




13






(D) **Push-To-Open einstellen**
(GB) Adjusting the **Push-To-Open**
(FR) **Régler les Push-To-Open**
(IT) Sistemare **Push-To-Open**
(NL) **Push-To-Open instellen**
(PL) Nastawić **Push-To-Open**
(CZ) **Vyrovnejte Push-To-Open**
(RO) Nastavenie **Push-To-Open**
(HU) **Állítsa be az Push-To-Open**
(SK) Reglare **Push-To-Open**
(TR) **Push-To-Open ayarlanması**
(RU) Регулировка **Push-To-Open**


1.



2.



15



(D) **Türen einstellen (Scharniere justieren)**

(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)

(FR) **Régler les portes (ajuster les charnières)**

(IT) Sistemare le porte (regolare le cerniere)

(NL) **Deuren instellen (scharnieren afstellen)**

(PL) Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

(CZ) **Vyrovnejte dvířka (seřiďte závěsy)**

(RO) Nastavenie dverí (nastavenie závesov)

(HU) **Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)**

(SK) Reglare uşi (ajustare balamale)

(TR) **Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)**

(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)

